

NÁVOD NA OBSLUHU elektromechanického zabezpečení vozidel proti krádeži SAFETRONIC

SERVISNÍ REŽIM

Umožňuje zrušení funkce zamykání při předání vozidla do servisu apod. (zámek pouze akusticky signalizuje, ale nezamyká).

Nastavení servisního režimu

1x přiložit servisní kartu odezva: při podmínkách pro zamknutí: 1x 2 s pípnutí + 10x 0,1 s pípnutí + prodleva + 1x 2 s pípnutí (bez zamykání)

Zrušení servisního režimu

1x přiložit uživatelský přívěsek nebo 5x servisní kartu odezva: 2x 0,1 s pípnutí

PORUCHOVÝ STAV

Příčina vzniku poruchového stavu

Trvá-li proces zamykání déle než cca 10 s nebo je-li odběr proudu motorku serva vyšší než nastavený limit, dojde k signalizaci (1x 2 s pípnutí) a zámek se vrátí do odemčené polohy. Pokus o zamčení se provede automaticky ještě 2x s vyššími silami. Nepodaří-li se ani napotřetí zamknout, přejde systém do poruchového stavu - přestane zamykat.

Signalizace poruchového stavu

Při splnění podmínek pro zamykání: 2x 5 s pípnutí s prodlevou 10 s - zámek nezamyká.

Zrušení poruchového stavu

přiložit 5x servisní kartu odezva: 2x 0,1 s pípnutí

PROGRAMOVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH PŘÍVĚSKŮ

1. vyřadit zpátečku, popřípadě volič řazení umístit mimo polohy „Parking“
2. vyjmout klíček (S kontakt), event. vypnout spínací skříňku z polohy ACC nebo „15“
3. 10x přiložit servisní kartu (po každém přiložení 2x 0,4 s pípnutí, po pěti přiloženích 1x 0,1 s pípnutí) odezva: 0,1 s pípnutí každou 1 s
4. spínací skříňku zapnout do provozní polohy (S kontakt, ACC nebo „15“) odezva: 1x 1 s pípnutí + 2x 0,1 s pípnutí
5. postupně přikládat až 5 ks přívěsků odezva: 2x 0,1 s pípnutí + 1 s pípnutí
6. vypnout spínací skříňku event. vyjmout klíček odezva: 1x 1 s pípnutí

Pozn.: Bod 3 způsobí vymazání všech uživatelských čipů a je tedy nutné pokračovat body 4, 5 a 6. Tím dojde k naprogramování nových uživatelských přívěsků. Nebude-li tento postup dodržen, nebude naprogramován žádný uživatelský přívěsek a zámek půjde odemknout pouze servisní kartou.

ZMĚNA PRODLEVY PŘED ZAMČENÍM

1. vyřadit zpátečku, popřípadě volič řazení umístit mimo polohy „Parking“
2. spínací skříňku zapnout do provozní polohy (S kontakt, ACC nebo „15“)
3. 10x přiložit servisní kartu (po každém přiložení 2x 0,4 s pípnutí, po pěti přiloženích 1x 0,1 s pípnutí)
odezva: 0,1 s pípnutí po 1 s
4. klíček vyjmout event. vypnout spínací skříňku odezva: 1x 1 s pípnutí + 3x 0,1 s pípnutí

Pozn.: Po každé této posloupnosti se prodleva mění mezi 15 a 5 s

Vysvětlivky:

s = sekunda