

# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 030

1. - 11. Demontujte rukojeť páky voliče i všechny označené díly (kryty, rámečky, panely...) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.
12. Na kulise voliče nastavte polohu zpátečky „R“. Ze strany spolujezdce vložte vrták Ø 6,8 mm do označeného rohu mezi žebry kulisy mechanismu řazení (viz obr.). V tomto místě zhotovte opatrně pouze přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor.
13. Na kulise voliče nastavte páku do polohy „D/M“. Ověřte správnost vyvrtaného otvoru, dle kterého následně zhotovte otvor Ø 24 mm. Použijte děrovač otvoru Ø 24 mm (BF 40+39). Otvor zhotovte opatrně pouze přes stěnu kulisy řazení (páku voliče mějte při děrování dotlačenu co nejvíce ke straně řidiče). Vzniklé otřepy začistěte a všechny piliny pečlivě vysajte.
14. Demontujte obě označené (přední - ve směru jízdy) originál matice upevňující plechový držák středové konzoly.
15. Na místa demontovaných matic nasadte na originál šrouby velkoplošné podložky Ø 6,6 mm.
16. Na tyto originál šrouby připevněte dodávanou „Pásovinu dlouhou CF 022“. Použijte zatrhávací matice M6. Matice ještě nezatrhávejte!
17. Demontujte obě označené (zadní) originál matice upevňující plechový držák středové konzoly.
18. Na místa demontovaných matic nasadte na originál šrouby velkoplošné podložky Ø 6,6 mm.
19. Na tyto originál šrouby připevněte dodávanou „Pásovinu krátkou CF 030“. Použijte zatrhávací matice M6. Matice ještě nezatrhávejte!
20. Ověřte správné ustavení obou pásovin a následně zatrhňte pouze označené dvě matice (strana spolujezdce).
21. Před následnou instalací zámkové části upravte dle potřeby zhotovený otvor v boční stěně kulisy řazení (odstraňte zavazující části žeber).
22. Zámkovou část ustavte dle obr. na obě pásovinu. Na přední úchyt zámkové části nasadte ještě dle obr. dodávaný „Kryt CF 030“, který přišroubujte společně se zámkovou částí k pásovině. Použijte zatrhávací šrouby M6 x 20 (s podložkami Ø 6,3 mm).  
Zadní úchyt zámkové části přišroubujte dle obr. k „Pásovině krátké CF 030“. Použijte zatrhávací šrouby M6 x 15 (s podložkami Ø 6,3 mm).

Navolte polohu zpátečky „R“ a otočením klíče volící páku uzamkněte. Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při volení ostatních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Zkontrolujte znovu správné ustavení i bezchybnou funkci zámkové části a zatrhávací šrouby a matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.

23. Na kryt zámkové vložky nasadíte středící šablonu (Sch 7).
  24. Odstraňte označené nálitky (žebra) na vnitřní straně středové konzoly.
  25. Středovou konzolu přiložte pečlivě na původní místo. V místě středící šablony lehce na konzolu zatlačte, tím dojde k označení místa pro zhotovení otvoru.  
Středovou konzolu vyjměte a do označeného místa předvrtejte otvor  $\varnothing 4,1$  mm. Ujistěte se o správnosti zhotoveného otvoru, který následně převrtejte na  $\varnothing 6,8$  mm.
  26. Znovu se ujistěte o správnosti převrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle tohoto otvoru frézujte opatrně otvor  $\varnothing 39,5$  mm (BF 11+3). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru začistěte vhodným nástrojem.
  27. - 29. Všechny demontované díly namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasadíte manžetu č. 5.
- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.
  - Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

**Poznámka:**

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.  
Františkov 220  
594 01 Velké Meziříčí  
tel.: 566 522 146  
fax: 566 522 157  
infolinka: 800 194 100  
e-mail: [info@construct.cz](mailto:info@construct.cz)  
<http://www.construct.cz>

CONSTRUCT CZECH a.s.  
Za Mototechnou 2587/1  
155 00 Praha 5 - Stodůlky  
tel.: 251 617 248, 251 616 890  
fax: 251 617 247  
infolinka: 800 194 100  
e-mail: [info@construct.cz](mailto:info@construct.cz)  
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: Janoušek M.  
Schválil: Pokorný P.