

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1608/A

1. - 11. Dle obr. demontujte rukojeť páky voliče i ostatní označené díly (rámečky, kryty, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.
12. Ze strany spolujezdce demontujte oba označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení.
13. Na místo (zadního - ve směru jízdy) demontovaného šroubu připevněte dle obr. držák zámku. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 30.
14. Ověřte správnou polohu držáku zámku a upevňující šroub následně zatrhněte. Na místo demontovaného předního originál šroubu vložte dodávanou velkoplošnou podložku Ø 8,4 mm.
15. Sejměte kryt mechanismu řazení.
16. Na místo demontovaného předního originál šroubu a k držáku zámku připevněte zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 90 a M8 x 45 (držák zámku). Pod hlavy obou šroubů vložte dodávané podložky Ø 8,3 mm.
17. Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Při volení ostatních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.
18. Po ověření správné polohy a bezchybné funkce MZ Construct oba upevňující šrouby zatrhněte.
19. Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu (Sch 7).
20. Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru.
V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.
21. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otrěpy po frézování pečlivě začistěte.
22. - 24. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasadte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.
- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.
Františkov 220
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 146
fax: 566 522 157
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

CONSTRUCT CZECH a.s.
Za Mototechnou 2587/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 251 617 247
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: Janoušek M.
Schválil: Pokorný P.