

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1666

1. - 9. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely...) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.
10. Na označené místo kulisy mechanismu řazení (strana spolujezdce) přiložte dle obr. vrtací šablonu (BC 1557). Dbejte na její správné ustavení.
Navolte polohu parking. Dle šablony vrtejte opatrně pouze přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor $\varnothing 4,1$ mm.
11. Ověřte správnost vyvrtaného otvoru, který následně převrtejte na $\varnothing 6,8$ mm.
12. Znovu ověřte správnost převrtaného otvoru, dle kterého následně odfrézujte pouze žebra boční stěny kulisy mechanismu řazení. Použijte frézu $\varnothing 25$ mm (BF 28+3). Vzniklé otřepy začistěte a piliny pečlivě vysajte.
13. Ujistěte se, zda máte navolenu polohu parking. Po odfrézování plastových žeber zhotovte dle předvrtaného otvoru $\varnothing 6,8$ mm do boční stěny kulisy mechanismu řazení otvor $\varnothing 24$ mm. Použijte děrovač otvoru $\varnothing 24$ mm (BF 40+39). Otvor zhotovte opatrně pouze přes stěnu kulisy řazení!
14. Demontujte označené dvě originál matice mechanismu řazení (strana spolujezdce).
15. V místě následné instalace zámkové části odstraňte dle potřeby část koberce podlahy vozu.
16. Na místo demontovaných matic nasadte na originál šrouby mechanismu řazení dodávanou podpěru.
17. Podpěru připevněte pomocí dvou zatrhávacích matic M6. Matice dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
18. Označený plechový držák demontujte ze středové konzoly.
19. Demontovaný plechový držák ustavte na původní místo na podlaze vozu a vedení zámkové části vsuňte do zhotoveného otvoru v kulise mechanismu řazení, viz obr.
20. Zámkovou část připevněte k podpěře pomocí tří dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 18 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.
21. Nastavte parkovací polohu volící páky a otočením klíče zámkové části volící páky uzamkněte. Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikařím uzamčením. Při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.
Zkontrolujte znovu správné ustavení i bezchybnou funkci zámkové části a zatrhávací matice podpěry dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.

22. Znovu zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Následně zatrhávací šrouby dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.
23. Na páku voliče připevněte dle obr. dvoudílnou objímku s krytem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 20. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct šrouby zatrhněte.
24. Na kryt zámkové vložky nasad'te středící šablonu (Sch 7).
25. Středovou konzolu přiložte pečlivě na původní místo. V místě středící šablony lehce na konzolu zatlačte, tím dojde k označení místa pro zhotovení otvoru.
Středovou konzolu vyjměte a do označeného místa předvrtejte otvor $\varnothing 4,1$ mm.
26. Ujistěte se o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na $\varnothing 6,8$ mm.
27. Znovu se ujistěte o správnosti převrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle tohoto otvoru frézujte opatrně otvor $\varnothing 39,5$ mm (BF 11+3). Otrěpy ve vyfrézovaném otvoru začistěte vhodným nástrojem.
28. - 30. Nainstalujte pečlivě všechny demontované díly zpět na původní místo v interiéru vozu. Ověřte bezchybné zapojení elektroinstalace. Okolo krytu zámkové vložky nasad'te manžetu č. 5.
- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.
- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.
Františkov 220
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 146
fax: 566 522 157
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

CONSTRUCT CZECH a.s.
Za Mototechnou 2587/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 251 617 247
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: Janoušek M.
Schválil: Pokorný P.