

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CV 1486-015

- 1-19 Demontuj všechny označené díly (kryty, rámečky, panely...) středové konzoly. Demontuj příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpoj konektory elektroinstalace.
- 20-22 Demontuj označené matice upevňující plechový držák středové konzoly. Plechový držák demontuj. Demontuj čtyři originál matice upevňující mechanismus řazení.
- 23 Demontuj plastový kryt nad pedály.
- 24-28 Demontuj sání vzduchu a filtr.
- 29-32 Demontuj baterii včetně podložky.
- 33-35 Demontuj přední masku a kryt.
- 36-37 Do stávajícího otvoru 8mm v plastovém rámečku gumové průchodky vrtej otvor 13mm. Pozor, pouze přes plastový rámeček. Pozor neporuš elektroinstalaci!
- 38 Pod kabeláží prostříhni gumovou průchodku.
- 39-42 Vyšroubuj tři šrouby zámků kapoty a pod zámek vsuň vzpěru kapoty. Přišroubuj zpět původními šrouby.
- 43-44 Na kapotě odšroubuj původní šroub a předělej oko kapoty pomocí šroubu M6x20 imbus a podložky Volvo 6,3.
- 45 Na přední originál šrouby mechanismu řazení nasad' dodávané velkoplošné podložky - na každý šroub 2 ks.
- 46-52 Pod kobercem a plechovým nosníkem, dále nad pedály a průchodkou do motorového prostoru protáhni bovden. Bovden táhni tak, aby nebyl v kontaktu s volantovou tyčí, podložkou pod baterií a vzduchovým filtrem.
- 53 Na bovden zámků nasuň a připevni dodávaný šroub jistícího čepu. Spojení proved' pomocí dvou stavěcích šroubů M4x5. Při dotahování dbej, aby lanko mělo stále volný průchod.
- 54 Na šroub jistícího čepu našroubuj dodávanou matici M12.
- 55-60 Na šroub jistícího čepu našroubuj dodávané vedení jistícího čepu. Polohu dle potřeby seříd' a následně zajisti pomocí matice M12. Pak vedení jistícího čepu vsuň do vzpěry kapoty a polohu zajisti dvěma stavěcími šrouby M6x12. Seříd' požadovanou polohu jistícího čepu. V odemčeném stavu musí být jistící čep zároveň s čelem vedení jistícího čepu a v uzamčeném stavu musí být jistící čep částečně vsunut do krytu kostky.
- 61-62 Do plastové konzoly vrtej otvor 6,8 mm pro uchycení bovdeny stahovací páskou.

63 Znovu vyzkoušej několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazení zpátečky a při uzamčení zámku bude zablokována poloha řadící páky i kapota vozu. Při zařazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí dojít k omezení pohybu řazení. Následně po kontrole dotáhni šrouby až dojde k odtržení hlav.

64- Z demontovaného originál plechového držáku demontuj plechové úchyty se závitem a vlož je na obdobná místa u konzoly se zámkovou částí.

65-68 Odstříhni plastový nálitek ve středové konzole podle obrázku. Namontuj zpět všechny demontované díly (rozpojené svorkovnice spoj). Na kryt zámkové vložky nasad středící šablonu pro vystřížení otvoru do manžety řadící páky (Sch 34).

Manžetu řadící páky stáhni dolů a ustav do správné polohy. V zadní části ji vyrovnej a volně natáhni z pravého zadního rohu směrem k řadící páce.

V místě zámku konzoly mechanického zabezpečení Construct manžetu přitlač k šabloně a lehkým úderem plastové paličky prostříhni otvor v manžetě. Pozor na celkové poškození manžety. Po zhotovení otvoru sundej šablonu pro vystřížení otvoru. Zkontroluj prostřížený otvor v manžetě.

Manžetu řadící páky zacvakni do krytu řazení a vystřížený otvor v manžetě nasuň do drážky v krytu zámkové vložky. Těsnící kroužek („O“ kroužek) namáčkní do drážky v krytu zámkové vložky a fixuj tím manžetu.

69 Vyzkoušej několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení Construct.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.
- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.
Františkov 220
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 146
fax: 566 522 157
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

CONSTRUCT CZECH a.s.
Za Mototechnou 2587/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 251 617 247
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: J. Zapletal

Schválil: P. pokorný