

# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1588A

1. - 13. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely...) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.
  14. - 15. Demontujte a vyjměte označený plastový držák středové konzoly.
  16. - 17. Dle obr. rozřízněte v označeném místě tento plastový držák a jeho přední část ustavte zpět na původní místo (na originál šrouby).
  18. Na oba označené originál šrouby mechanismu řazení nasadte dodávané velkoplošné podložky Ø 6,6 mm.
  19. Konzolu se zámkovou částí ustavte dle obr. na čtyři originál šrouby mechanismu řazení. Využijte vůli na šroubech a konzolu posuňte co nejvíce dopředu (ve směru jízdy)!  
Konzolu se zámkovou částí připevněte pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích matic M6. Matice zatím pouze lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!
  20. Zařadte zpětný rychlostní stupeň a klíčem uzamkněte řadící páku. Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení pohybu řazení! Zkontrolujte znovu správné ustavení konzoly se zámkovou částí a všechny zatrhávací matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.
  21. Namontujte zpět všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu (Sch 29) - pro vystřížení otvoru do manžety řadící páky.
  22. Manžetu řadící páky stáhněte dolů a ustavte do správné polohy. V zadní části ji vyrovnejte a volně natáhněte z levého zadního rohu směrem k řadící páce.  
V místě zámkové konzoly mechanického zabezpečení Construct manžetu přitlačte k šabloně a lehkým úderem plastové paličky prostříhnete otvor v manžetě. Pozor na celkové poškození manžety. Po zhotovení otvoru sundejte šablonu pro vystřížení otvoru. Zkontrolujte prostřížený otvor v manžetě.
  23. Manžetu řadící páky zacvakněte do krytu řazení a vystřížený otvor v manžetě nasuňte do drážky v krytu zámkové vložky. Pryžový kroužek („O“ kroužek) namáčkněte do drážky v krytu zámkové vložky a fixujte tím manžetu.
  24. Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení Construct.
- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.
  - Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

**Poznámka:**

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.  
Františkov 220  
594 01 Velké Meziříčí  
tel.: 566 522 146  
fax: 566 522 157  
infolinka: 800 194 100  
e-mail: [info@construct.cz](mailto:info@construct.cz)  
<http://www.construct.cz>

CONSTRUCT CZECH a.s.  
Za Mototechnou 2587/1  
155 00 Praha 5 - Stodůlky  
tel.: 251 617 248, 251 616 890  
fax: 251 617 247  
infolinka: 800 194 100  
e-mail: [info@construct.cz](mailto:info@construct.cz)  
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: Janoušek M.  
Schválil: Pokorný P.