

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1729A

1. - 6. Dle obr. demontujte označené díly (rámečky, kryty, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace a vedení vzduchu. .
7. - 12. Dle obrázků namontujte dodávané díly zámku. Kryt bovdeny, distanční sloupky, vzpěru a zámkovou část. Použijte dodávaný spojovací materiál. Spoje pevně dotáhněte, ale šrouby ještě nezatrhávejte.
Seřídte polohu vedení zámkové části vsunutou do kroužku vzpěry s okem objímky bovdeny. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části prochází vysunutý jistící čep volně okem objímky až do záchytného otvoru ve vzpěře. Nesmí přitom docházet k nežádoucímu kontaktu jistícího čepu se vzpěrou. Nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ několikerým uzamčením všechny zatrhávací šrouby zatrhnete.
13. Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu (Sch 7). Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.
14. - 15. V označeném místě vrtěte otvor $\varnothing 4,1$ mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na $\varnothing 6,8$ mm. V místě polohy krytu zámkové vložky podle potřeby odstraňte na vnitřní straně středové konzoly plastové nálitky (žebra).
Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor $\varnothing 39,5$ mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasadte pryžovou manžetu .
- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.
- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.
Františkov 220
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 146
fax: 566 522 157
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

CONSTRUCT CZECH a.s.
Za Mototechnou 2587/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 251 617 247
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: J.Zapletal
Schválil: P.Pokorný