

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1721

- 1.-4. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely...) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.
5. Demontuj originál označené matice M8.
6. Na místo matic namontuj distanční sloupky 17HR L = 35 mm.
- 7-8 Na distanční sloupky připevněte dle obr. vrtací šablonu (BC 1721). Dbejte na její správné ustavení. Dle šablony vrtejte opatrně pouze přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor $\varnothing 6,8$ mm.
9. Demontujte pod vozidlem tepelný kryt nad výfukem podle obrázků.
10. Odřízni část plastové kulisy dle obrázku.
11. Zhotovte otvor frézou $\varnothing 25$ mm. Otvor zhotovte opatrně pouze přes stěnu kulisy řazení. Vzniklé otřepy začistěte a vysajte.
- 12.-13. Nasaďte zámkovou část na distanční sloupky a připevněte ji dodávanými šrouby M6 x 15 s podložkou 6,3 Volvo. A poté šrouby zatrhňte.
14. Zatmelte otvor podle obrázku karosářským tmelem..
- 15.-17. Na táhlo řazení připevněte objímku s protikusem šrouby M6x10,5 4 ks. Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a zda neomezuje kulisu řazení při řazení. Zkontrolujte znovu správné ustavení i bezchybnou funkci zámkové části a zatrhávací šrouby, na objímce dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy
18. Zajistěte objímku nýtem podle obrázku proti posunutí.
19. Povolte originál matici na táhle řazení a vyměňte ji dodávanou matici M8 zatrhávací.
20. Na zámkovou část nasaďte SCH7. Středovou konzolu přiložte pečlivě na původní místo. V místě středící šablony lehce na středovou konzolu zatlačte, tím dojde k označení místa pro zhotovení otvoru.
21. Středovou konzolu vyjměte a do označeného místa předvrtejte otvor $\varnothing 4,1$ mm. Otvor převrtejte na $\varnothing 6,8$ mm. Přiložením středové konzoly zpět zkontroluj správnost otvoru.
22. Dle tohoto otvoru frézujte opatrně otvor $\varnothing 39,5$ mm (BF 11+3). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru začistěte vhodným nástrojem.

23.. Všechny demontované díly namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasadte manžetu č. 5.

24.. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

25. Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Zhotovené otvory do mechanismu řazení nebo karoserie těsněte polyuretanovým tmelem ixell MJ Pro objednáací číslo : 77 11 172 676.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.
Františkov 220
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 146
fax: 566 522 157
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

CONSTRUCT CZECH a.s.
Za Mototechnou 2587/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 251 617 247
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: J. Zapletal
Schválil: Pokorný P.