

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1424

- 1.- 10. Demontujte a vyjměte označené díly (rukojeť páky voliče, rámečky, kryty, panely...) středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace vozu. Středovou konzolu vyjměte.
11. Na táhlo řazení připevněte dle obr. dodávaný kryt bovdeny. Spojení proveďte zatím pouze jedním zatrhávacím šroubem M6 (imbus), viz obr. Šroub ještě nezatrhávejte!
12. Navolte polohu parking. V místě polohy oka krytu bovdeny vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm, viz obr. Po zhotovení otvoru kryt bovdeny demontujte.
13. Dle zhotoveného otvoru frézujte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování začistěte a pečlivě vysajte.
14. Dle obr. odstraňte označenou část kulisy řazení. Otřepy po řezání začistěte a pečlivě vysajte.
15. Rozpojte kloubek táhla bovdeny řazení. Táhlo odkloňte.
16. - 17. Dle obr. demontujte označené originál šrouby (oba přední a pravý boční - ve směru jízdy).
18. Na místo demontovaného pravého předního originál šroubu kulisy řazení vložte dodávaný distanční sloupek (l = 58 mm).
19. K distančnímu sloupku připevněte dle obr. dodávaný „úchyt“. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 90. Šroub dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
20. Přední úchyt zámkové části připevněte dle obr. na místo demontovaného bočního originál šroubu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 40 (s podložkou). Mezi úchyt zámkové části a plechový držák vložte dle obr. dodávaný sloupek (l = 13 mm). Šroub ještě nezatrhávejte.
21. Zadní úchyt (sloupek) zámkové části ustavte dle obr. na otvor v připevněném „úchytu“.
22. Dodávanou vzpěru připevněte dle obr. k sloupku zámkové části a na místo demontovaného levého předního originál šroubu kulisy řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 70 (sloupek) a M8 x 90 (levý přední otvor). Pod hlavy obou šroubů vložte dodávané podložky. Šrouby ještě nezatrhávejte.
23. Ověřte požadovanou polohu zámkové části a šroub „úchytu“ zatrhněte.
24. Táhlo bovdeny řazení ustavte do původní polohy a kloubek opětovně zajistěte.

25. Na táhlo řazení připevněte znovu kryt bovdeny. Spojení proveďte opět pouze jedním zatrhávacím šroubem M6 (imbus) - viz obr. č. 11.
Seřídte požadovanou vzájemnou polohu krytu bovdeny a zámkové části. Při navolené poloze parking a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep prochází volně do oka krytu bovdeny a tím aretuje polohu páky voliče.
Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při volení ostatních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Šrouby upevňující zámkovou část a vzpěru zatrhněte.
26. Následně našroubujte také do druhého otvoru v krytu bovdeny dodávaný zatrhávací šroub M6 (imbus).
27. Oba upevňující šrouby zatrhněte.
28. Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu (Sch 7).
29. V místě polohy krytu zámkové vložky odstraňte dle potřeby na vnitřní straně středové konzoly plastové nálitky (žebra).
30. Středovou konzolu přiložte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vyvrtejte otvor Ø 4,1 mm.
31. Polohu zhotoveného otvoru ve středové konzole pečlivě zkontrolujte a otvor následně převrtejte na Ø 6,8 mm.
32. Znovu důkladně zkontrolujte požadovanou polohu zhotoveného otvoru. Po ověření frézujte opatrně (dle tohoto otvoru) přes stěnu středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem a piliny důkladně vysajte.
33. - 35. Všechny demontované díly zkompletujte a namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasadte pryžovou manžetu č. 5.
- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.
 - Vyplňte řádně a čitelně záruční list.
 - Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.
Františkov 220
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 146
fax: 566 522 157
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

CONSTRUCT CZECH a.s.
Za Mototechnou 2587/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 251 617 247
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: Janoušek M.
Schválil: Michal P.