

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT EMZ 95-110

1. - 21. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely...) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.
22. Rozpojte vzduchovod topení.
23. Demontujte čtyři originál matice upevňující kryt a mechanismus řazení.
24. Z demontovaného krytu odstraňte tlumicí vrstvu (molitan).
25. - 29. Demontovaný kryt upravte dle obr.
30. Držák vzduchovodu dle obr. upravte.
31. Tlumicí vrstvu (molitan) dle obr. upravte.
32. Upravený kryt ustavte dle obr. na původní místo (okolo mechanismu řazení).
- 33.-35. Namontujte distanční sloupek a podpěru podle obrázku, zatím pouze lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!
- 36.-38. Pomocí vrtací šablony BC 95-110 vyvrtejte otvor 4,1mm. Otvor převrtejte vrtákem 6,8 a frézou na 25mm podle obrázku.
- 39.-41. Vyvrtejte druhý otvor 4,1 zvětchte na 6,8 a pak 10mm podle obrázku.
42. Odřízněte koberec podle obrázku
43. Přišroubujte mikrospínač na držák.
46. - 48. Podle obrázku namontujte mikrospínač s držákem.
- 49.- 50. Podle obrázku upravte plastový kryt.
51. - 55. Podle obrázků namontujte díly zámku.
- 56.-57. Upravte plastový díl.
58. Namontujte zpět všechny demontované díly (rozpojené svorkovnice spojte). Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu pro vystřížení otvoru do manžety řadící páky (Sch 34).
59. Manžetu řadící páky stáhněte dolů a ustavte do správné polohy. V zadní části ji vyrovnejte a volně natáhněte z pravého zadního rohu směrem k řadící páce.
V místě zámku konzoly mechanického zabezpečení Construct manžetu přitlačte k šabloně a lehkým úderem plastové paličky prostříhněte otvor v manžetě. Pozor na celkové poškození manžety! Po zhotovení otvoru sundejte šablonu pro vystřížení otvoru. Zkontrolujte prostřížený otvor v manžetě.

60. Manžetu řadicí páky zacvakněte do krytu řazení a vystřižený otvor v manžetě nasuňte do drážky v krytu zámkové vložky. Těsnicí kroužek („O“ kroužek) namáčkněte do drážky v krytu zámkové vložky a fixujte tím manžetu.
61. Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení Construct.
- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.
 - Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.
Františkov 220
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 146
fax: 566 522 157
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

CONSTRUCT CZECH a.s.
Za Mototechnou 2587/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 251 617 247
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: Janoušek M.
Schválil: Pokorný P.