

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1750

1.-15. Demontujte dle obr. všechny označené díly (kryty, rámečky, panely, vzduchovody....) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

16. - 18 Demontujte čtyři originál matice upevňující mechanismus řazení. Upravte plechový držák podle obrázku.

19. V místě následné polohy zámkové části, resp. krytu zámkové vložky, odstraňte dle potřeby část koberce podlahy vozu. Na přední dva originál šrouby mechanismu řazení vložte dodávané podložky.

20. Konzolu se zámkovou částí ustavte dle obr. na šrouby mechanismu řazení. Připevnění konzoly proveďte pomocí zatrhávacích matic M8. Matice zatím pouze lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

Zařaďte zpětný rychlostní stupeň a klíčem uzamkněte řadící páku. Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení pohybu řazení!

21. Zkontrolujte správné ustavení konzoly se zámkovou částí a všechny zatrhávací matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.

22. - 23. Upravte plastové díly podle obrázků.

24. Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu (Sch 26).

25. Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo a přitlačte ji na středící šablonu. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě zhotovte vrtákem Ø 4,1 mm otvor. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

26. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte přes plastovou konzolu otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

27. Všechny demontované díly namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasadte pryžovou manžetu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.
Františkov 220
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 146
fax: 566 522 157
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

CONSTRUCT CZECH a.s.
Za Mototechnou 2587/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 251 617 247
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: J.Zapletal
Schválil: P.Pokorný