

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 016 (DVC 770 001)

1. V zadní části interiéru vozu demontujte krytku pro loketní opěru.
2. V zadní části panelu střední konzoly vyjměte vložku odkládací přihrádky.
3. Pod vyjmutou vložkou demontujte upevňující šroub.
4. Demontujte boční upevňující šroub loketní opěry.
5. V přední části panelu střední konzoly vyjměte vložku držáku na nápoje.
6. Pod vyjmutou vložkou demontujte upevňující šrouby.
7. Vyjměte a povysuňte směrem nahoru manžetu s rámečkem řadící páky.
8. Pod ruční brzdou vyjměte plastovou krytku.
9. Rozpojte potřebné konektory elektrické instalace. Odstraňte panel střední konzoly.
10. - 12. Pokud se na řadící páce nachází tento plastový kroužek (viz obr.), odstraňte jej. Použijte např. kleště, nebo nůž.
13. Demontujte čtyři originál matice mechanismu řazení.
14. Konzolu ustavte na čtyři originál šrouby řazení a upevněte ji pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích matic M8. Matice lehce dotáhněte.
Zařadte zpětný rychlostní stupeň a pomocí klíče zabezpečovacího zařízení uzamkněte řadící páku. **Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení pohybu řazení!**
Zkontrolujte správné ustavení konzoly a všechny zatrhávací matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.
15. - 16. Na vnitřní straně panelu střední konzoly vložte dle obr. do označeného vystupujícího plastového nálitku vrták Ø 6,8 mm. V tomto místě vrtejte přes stěnu střední konzoly otvor.
17. Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením panelu střední konzoly na původní místo. Dle vyvrtaného otvoru frézujte opatrně přes panel střední konzoly otvor Ø 24 mm (BF 38+3). Vzniklé otřepy pečlivě začistěte.
18. Namontujte zpět na původní místo takto připravený panel střední konzoly i všechny ostatní demontované díly.
19. Těsnící kroužek nasadte do otvoru okolo zámkové části mechanického zabezpečení.
Pozor na jeho správné ustavení. Užší okraj těsnícího kroužku musí být na straně směrem k motorovému prostoru.

Samolepící štítek „CONSTRUCT“ nalepte na 5. dveře vozu na levou stranu (ve směru jízdy) symetricky do úrovně nápisu Roomster (Fabia).

Na sklo zadních dveří (směrem ke sloupku) nalepte zevnitř samolepící štítky „CONSTRUCT“.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.
- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.
- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny.
- Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod.

Vypracoval: Janoušek M.
Schválil: Pokorný P.