

**TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE
MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ
CONSTRUCT CF 020/C PRO VOZY
ŠKODA OCTAVIA (od mr. 2000-)
(bovdenové magneziové řazení, 5R, 6R, 4x4)
DAC 061 008**

1. Uvolni manžetu a rámeček páky řazení.
2. Demontuj dva označené šrouby. Vyjmi popelník.
3. Demontuj dva označené šrouby. Vyjmi schránku popelníku. Rozpoj elektrickou instalaci.
4. Demontuj dva označené šrouby upevňující střední konzolu.
5. Odstraň plastovou bočnici ze strany řidiče, povol šroub M8.
6. Vyjmi zadní popelník, pod ním povol dva šrouby upevňující zadní část střední konzoly.
7. Demontuj dva označené šrouby upevňující zadní část střední konzoly.
8. Odpoj zapalovač. Odstraň zadní díl střední konzoly.
9. Opatrně demontuj střední konzolu (oba boky v přední části střední konzoly rozevři).
10. Povol označené přední matice M8 upevňující mechanismus řazení.
11. Polož a vycentruj podložku na otvory v zadní části mechanismu řazení. **POZOR pro vozy s motorizací 4x4 se podložka neinstaluje !!!!).**
12. Nasad' držák zámku na dva přední šrouby upevňující mechanismus řazení, zadní úchyty držáku zámku ustav na dva otvory v zadní části mechanismu řazení. Držák upevni pomocí dvou matic M8 (přední úchyty) a dvou šroubů M8 x 25 (zadní úchyty). Při zařazení zpětného chodu a uzamčení otočný segment aretuje polohu řadicí páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhni dvě matice M8 a dva šrouby M8 x 25.
13. Na zámkovou část nasad' středící šablonu (Sch 7).
14. Ustav pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole bod pro zhotovení otvoru (střed krytu zámkové vložky).
15. Na demontované střední konzole v označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.
16. Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj na demontované střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.
17. Zkompletuj všechny demontované díly včetně zapojení konektorů elektrické instalace. Na kryt zámkové vložky nasad' pryžovou manžetu č. 5.
 - Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.
 - Vyplň řádně a čitelně záruční list
 - Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny,.
- Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod, připomínky a náměty k montáži, sdělte prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.
Františkov 220
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 146
fax: 566 522 157
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

CONSTRUCT CZECH a.s.
Za Mototechnou 2587/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 251 617 247
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: Janoušek
Schválil: Ing. Motáček