

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 025A

1. Vyjměte manžetu s rámečkem řadící páky.
2. Vyjměte přední plastový kryt.
3. - 4. Demontujte označené upevňující šrouby.
5. Vyjměte konektor, rozpojte elektroinstalaci.
6. Vyjměte označený panel střední konzoly.
7. Demontujte označené upevňující šrouby.
8. Vyjměte označený panel střední konzoly.
9. Demontujte čtyři originál matice M6 upevňující mechanismus řazení.
10. Ze zadních šroubů (ve směru jízdy) vyjměte plechovou výztuhu panelu střední konzoly. Zadní část konzoly se zámkem provlékněte dle obr. otvorem ve výztuze panelu střední konzoly.
11. Konzolu se zámkem ustavte (spolu s výztuhou panelu střední konzoly) na originál šrouby mechanismu řazení.

Upozornění: Při ustavení konzoly se zámkem dbejte na to, aby nedošlo k poškození vodičů elektrické instalace vozu vedoucí v blízkosti mechanismu řazení.
12. Konzolu se zámkem upevněte pomocí dodávaných zatrhávacích matic. **Pozor na jejich správné umístění. Vysoké matice našroubujte na přední šrouby (ve směru jízdy), nízké matice na zadní šrouby.** Matice lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
13. Zařadte zpětný rychlostní stupeň a klíčem uzamkněte řadící páku.

Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení pohybu řazení!
14. Zkontrolujte znovu správné ustavení konzoly se zámkovou částí a všechny zatrhávací matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.
15. Na kryt zámkové části nasadte středící šablonu (Sch 26). Namontujte zpět panel střední konzoly. Panel v zadní části pevně přidržte a druhou rukou v místě středící šablony silou zatlačte. Tím dojde k označení místa pro vyvrtání otvoru pro zámkovou vložku. Demontujte panel střední konzoly a odstraňte středící šablonu.
16. V označeném místě panelu střední konzoly předvrtejte otvor Ø 4,1 mm.
17. Otvor převrtejte z vnější strany na Ø 6,8 mm.

18. Dle tohoto vodícího otvoru frézujte přes střední konzolu otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Z vnější strany panelu střední konzoly opatrně začistěte vzniklé otřepy vhodným nástrojem.
19. - 21. Panel střední konzoly namontujte pečlivě zpět. Zároveň namontujte všechny ostatní demontované díly. Pryžovou manžetu nasadte kolem vyčnívajícího krytu zámku mechanického zabezpečení a lehce jej přitlačte.

Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení Construct.

Samolepící štítek „CONSTRUCT“ nalepte na 5. dveře vozu na místo dle přání zákazníka.

Na zadní boční skla nalepte zevnitř samolepící štítky (na přání zákazníka).

Místa pro nalepení štítků před lepením pečlivě očistěte a odmastěte vhodným čističem!

Vyplňte řádně a čitelně záruční a servisní knížku

Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Vypracoval: J.Zapletal
Schválil: Pokorný P.