

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1717A

1. - 9. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely...) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.
10. Upravte - odřízněte tlumící hmotu podle obrázku.
11. K označenému místu šroubu kulisy mechanismu řazení připevněte dle obr. vrtací šablonu (BC 1717A). Dbejte na její správné ustavení. Dle šablony vrtejte opatrně pouze přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor $\varnothing 6,8$ mm. **Použijte otvor podle převodovky M5 nebo M6! Šablona je univerzální pro obě převodovky!**
12. Ověřte správnost předvrtaného otvoru, dle kterého následně zhotovte otvor frézou $\varnothing 25$ mm. Otvor zhotovte opatrně pouze přes stěnu kulisy řazení. Vzniklé otřepy začistěte a vysajte.
13. Demontujte označené dvě originál matice upevňující kulisu řazení.
14. Na označené originál šrouby mechanismu řazení našroubujte distanční sloupky .
- 15.-17 Podle obrázků namontujte zámkovou část. Šrouby dotáhněte ale ještě nezatrhávejte. Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikařím uzamčením a zda neomezuje kulisu řazení při řazení. Zkontrolujte znovu správné ustavení i bezchybnou funkci zámkové části a zatrhávací šrouby dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.
18. Na zámkovou část nasadte středící šablonu SCH7. Středovou konzolu přiložte pečlivě na původní místo. V místě středící šablony lehce na středovou konzolu zatlačte, tím dojde k označení místa pro zhotovení otvoru.
19. Středovou konzolu vyjměte a do označeného místa předvrtejte otvor $\varnothing 4,1$ mm. Otvor převrtejte na $\varnothing 6,8$ mm. Přiložením středové konzoly zpět zkontroluj správnost otvoru.
20. Dle tohoto otvoru frézujte opatrně otvor $\varnothing 39,5$ mm (BF 11+3). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru začistěte vhodným nástrojem.
- 21.-23. Všechny demontované díly namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasadte manžetu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikařím uzamčením. Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.
Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.
Františkov 220
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 146
fax: 566 522 157
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: J.Zapletal
Schválil: P.Pokorný

CONSTRUCT CZECH a.s.
Za Mototechnou 2587/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 251 617 247
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>