

# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1741

1. - 16. Demontujte podle obrázku plastové díly interiéru (kryty, rámečky, panely) a středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.
  17. Upravte plastový díl podle obrázku.
  18. Demontujte originál matice podle obrázku.
  - 19.-22. Podle obrázků namontujte na šrouby dodávané distanční sloupky a podložky.
  23. - 27. Podle obrázků namontujte díly zámku řazení. Namontujte dodávaný díl kryt bovdeny. Šrouby dotáhněte ale ještě nezatrhávejte.
  28. - 30. Seřídte vzájemnou polohu jistícího čepu a oka krytu bovdeny. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části, vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu a oka krytu bovdeny. Při řazení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhňte šrouby upevňující zámkovou část.
  31. Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu (Sch 7). Středovou konzolu i ostatní díly nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru.
  32. V označeném místě vrtejte otvor  $\varnothing 4,1$  mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na  $\varnothing 6,8$  mm. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo.
  33. Dle vodícího otvoru frézujte otvor  $\varnothing 39,5$  mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.
  - 34.-35. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasadte pryžovou manžetu.
- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.
  - Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

## **Poznámka:**

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.  
Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

**CONSTRUCT CZECH a.s.**  
Františkov 220  
594 01 Velké Meziříčí  
tel.: 566 522 146  
fax: 566 522 157  
infolinka: 800 194 100  
e-mail: [info@construct.cz](mailto:info@construct.cz)  
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: J.Zapletal  
Schválil: Pokorný P.

**CONSTRUCT CZECH a.s.**  
Za Mototechnou 2587/1  
155 00 Praha 5 - Stodůlky  
tel.: 251 617 248, 251 616 890  
fax: 251 617 247  
infolinka: 800 194 100  
e-mail: [info@construct.cz](mailto:info@construct.cz)  
<http://www.construct.cz>