

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1399A

1. - 7. Demontujte rukojeť volicí páky i označené díly (kryty, panely) středové konzoly. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.
 8. Ze strany spolujezdce demontujte označené originál šrouby mechanismu řazení.
 9. Na místo zadního (ve směru jízdy) demontovaného originál šroubu mechanismu řazení připevněte dle obr. pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 35 dodávaný držák zámku. Šroub zatrhnete.
 10. Na místo předního demontovaného originál šroubu mechanismu řazení vložte dle obr. velkoplošnou podložku Ø 8,4 mm.
 11. Zámkovou část připevněte dle obr. na místa obou demontovaných originál šroubů. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 35 a M8 x 40 (sloupek). Pod hlavy šroubů vložte dodávané podložky Ø 8,3 mm.
 12. Ověřte správnou polohu i bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při navolené poloze parking a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Při volení ostatních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.
Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct zatrhnete oba upevňující šrouby M8.
 13. Na kryt zámkové vložky nasadíte středící šablonu (Sch 7).
 14. Boční plastový kryt středové konzoly přiložte pečlivě do původní polohy a přitlačte jej ke středící šabloně. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtějte otvor Ø 4,1 mm.
Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.
 15. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru. Dle vodícího otvoru frézujte do plastového krytu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte a vysajte.
 16. - 17. Proveďte závěrečnou kompletaci všech demontovaných dílů i správné zapojení konektorů elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasadíte pryžovou manžetu č. 6
- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.
 - Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.
Františkov 220
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 146
fax: 566 522 157
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

CONSTRUCT CZECH a.s.
Za Mototechnou 2587/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 251 617 247
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: Janoušek M.
Schválil: Michal P.