





1. Demontujte plasty a získejte přístup k zásuvce - konektoru OBD. Podle potřeby zásuvku uvolněte.
2. Za zásuvku - konektor OBD vsuňte dodávaný kovový díl záchyty.
3. Konektor - zásuvku OBD vraťte na původní místo. Namontujte zpět plastové díly.
4. Na oka záchyty nasadte zámkovou část. Proveďte zamknutí - vsunutí vložky a zajištění klíčem. Kontrolujte pevnost zamčení, spojení dílů.

**Poznámka:**

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

**Konstrukční změny vyhrazeny.**

**Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:**

**CONSTRUCT CZECH a.s.**  
Františkov 220  
594 01 Velké Meziříčí  
tel.: 566 522 146  
fax: 566 522 157  
infolinka: 800 194 100  
e-mail: [info@construct.cz](mailto:info@construct.cz)  
<http://www.construct.cz>

**CONSTRUCT CZECH a.s.**  
Za Mototechnou 2587/1  
155 00 Praha 5 - Stodůlky  
tel.: 251 617 248, 251 616 890  
fax: 251 617 247  
infolinka: 800 194 100  
e-mail: [info@construct.cz](mailto:info@construct.cz)  
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: J.Zapletal  
Schválil: P.Pokorný