



1. Demontujte plasty a získejte přístup k zásuvce - konektoru OBD. Podle potřeby zásuvku uvolněte.
2. Za zásuvku - konektor OBD vsuňte dodávaný kovový díl záchyty.
3. Konektor - zásuvku OBD vraťte na původní místo. Namontujte zpět plastové díly.
4. Na oka záchyty nasadte zámkovou část. Proveďte zamknutí - vsunutí vložky a zajištění klíčem. Kontrolujte pevnost zamčení, spojení dílů.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.
Františkov 220
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 146
fax: 566 522 157
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

CONSTRUCT CZECH a.s.
Za Mototechnou 2587/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 251 617 247
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: J.Zapletal
Schválil: P.Pokorný