

# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1785

1. - 13. Demontujte označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.
14. - 15. Podle obrázků zhotovte otvor  $\varnothing$  46 mm do plastové části řazení. K navrtání použijte vrták  $\varnothing$  4,1 a 6,8. Podle vodícího otvoru frézujte otvor 46 mm frézou BF 05+BF08.
16. – 20. Podle obrázků namontujte distanční sloupky. Pod zadní kratší sloupek použijte podložku.
21. - 27. podle obrázků namontujte díly zámku řazení. Šrouby dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
28. -29. Seřídte vzájemnou polohu jistícího čepu a oka krytu bovdeny. Při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu s jinou částí zámku, či mechanismu řazení. Při řazení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhnete všechny šrouby upevňující zámkovou část.
- 30.-32. Na kryt zámkové vložky nasadíte středící šablonu (Sch 7). Středovou konzolu i ostatní díly nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor  $\varnothing$  4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na  $\varnothing$  6,8 mm. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor  $\varnothing$  39,5 mm (BF11+BF03). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.
33. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

## **Poznámka:**

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

**Konstrukční změny jsou vyhrazeny.**

**Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:**

CONSTRUCT A&D, a.s.  
Františkov 220  
594 01 Velké Meziříčí  
tel.: 566 522 146  
fax: 566 522 157  
infolinka: 800 194 100  
e-mail: [info@construct.cz](mailto:info@construct.cz)  
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: J.Zapletal.  
Schválil: P.Pokorný

CONSTRUCT A&D, a.s.  
Za Mototechnou 2587/1  
155 00 Praha 5 - Stodůlky  
tel.: 251 617 248, 251 616 890  
fax: 251 617 247  
infolinka: 800 194 100  
e-mail: [info@construct.cz](mailto:info@construct.cz)  
<http://www.construct.cz>