

# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1782

Nejprve si vytiskněte kompletní dokumentaci týkající se zámku z internetových stránek [www.construct.cz](http://www.construct.cz). Dokumenty si pečlivě pročtěte (technologický postup montáže - obrázky a text, sestavu dílů, šablony). Proved'te kontrolu balení zámku podle sestavy a seznamte se s jednotlivými díly zámku. Rozdělte si spojovací materiál pro jednotlivé díly zámku. Případné dotazy směřujte na telefonické číslo uvedené níže. Připravte si potřebné nářadí a přikročte podle technologického postupu k montáži zámku:

- 1.-19. Demontujte podle obrázku plastové díly interiéru (kryty, rámečky, panely, vzduchovody, tlumící kryty...) a středové konzoly. Podle potřeby rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Středovou konzolu nebo její část vyjměte.
- 20.-21. Podle obrázků zhotovte do konzoly řazení otvor  $\varnothing$  25mm. Nejprve předvrtejte vodící otvor. Potom podle vodícího otvoru frézujte frézou BF28+BF03 otvor 28mm. Otvor slouží pro trubku vedení zámkové části.
22. Podle obrázku povolte oba originální šrouby upevňující mechanismus řazení a řazení vyjměte.
- 23.-29. Podle obrázků namontujte díl kryt. Použijte 2x zatrhávací šrouby M6x10,5 a 2 ks matice M6 lock. Podle potřeby zhotovte pro šroub otvor. Oba šrouby dotáhněte a zatrhněte.
- 30.-31. Podle obrázků namontujte zpět mechanismus řazení. Použijte dodávané zatrhávací šrouby M8, velkoplošné podložky a podložky volvo 8,3. Delší šroub namontujte na pravou stranu. Jeho konec poslouží s maticí M8 a podložkou volvo 8,3 k upevnění zámkové části. Šrouby dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
- 32.-37. Podle obrázku namontujte zámkovou část. Trubku vsuňte do vyfrézovaného otvoru a úchyt nasad'te na konec delšího šrouby M8. Zajistěte maticí M8 s podložkou volvo 8,3. K upevnění třetího upevňovacího bodu použijte originál otvor a zatrhávací šroub M6x20, podložku volvo 6,3 a matici M6 lock. Šrouby dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte. Seříd'te vzájemnou polohu zámku a řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni (u automatické převodovky poloha P) a při uzamčení zámkové části, vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení zpátečky, (u automatické převodovky polohy R) či ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu čepu a mechanismu řazení. Při řazení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte všechny šrouby a případně i matice upevňující zámkovou část.
- 38.-40. Na kryt zámkové vložky nasad'te středící šablonu SCH7. Středovou konzolu i ostatní díly nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu. Plastové díly podle potřeby a provedení vozu upravte. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor  $\varnothing$  4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu na původní místo. Po

ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor pro kryt vložky. Použijte frézu Ø 39,5mm (BF11+BF3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

- 41.-43. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Podle potřeby upravte část tlumícího materiálu. Na kryt zámkové vložky nasadte pryžovou manžetu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikařím uzamčením. Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

**Poznámka:**

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny. Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.  
Františkov 220  
594 01 Velké Meziříčí  
tel.: 566 522 146  
fax: 566 522 157  
infolinka: 800 194 100  
e-mail: [info@construct.cz](mailto:info@construct.cz)  
<http://www.construct.cz>  
Vypracoval: J.Zapletal.  
Schválil: P.Pokorný

CONSTRUCT A&D, a.s.  
Za Mototechnou 2587/1  
155 00 Praha 5 - Stodůlky  
tel.: 251 617 248, 251 616 890  
fax: 251 617 247  
infolinka: 800 194 100  
e-mail: [info@construct.cz](mailto:info@construct.cz)  
<http://www.construct.cz>