

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 021A

Nejprve si vytiskněte kompletní dokumentaci týkající se zámku z internetových stránek www.construct.cz. Dokumenty si pečlivě pročtěte (technologický postup montáže - obrázky a text, sestavu dílů, šablony). Proved'te kontrolu balení zámku podle sestavy a seznamte se s jednotlivými díly zámku. Rozdělte si spojovací materiál pro jednotlivé díly zámku. Případné dotazy směřujte na telefonické číslo uvedené níže. Připravte si potřebné nářadí a přikroč'te podle technologického postupu k montáži zámku:

- 1.-23. Demontujte podle obrázku plastové díly interiéru (kryty, rámečky, panely, vzduchovody, tlumící kryty...) a středové konzoly. Podle potřeby rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Středovou konzolu nebo její část vyjměte.
- 24.-25. Demontujte podle obrázků označené originální upevňující matice. Na přední dva originál šrouby mechanismu řazení použijte 3 a 3 ks dodávané velkoplošné podložky.
- 26.-28. Podle obrázků konzolu se zámkovou částí ustavte na originál šrouby mechanismu řazení. **Využijte vůli na šroubech a konzolu posuňte co nejvíce dopředu (ve směru jízdy)!** Na zadní dva šrouby mechanismu řazení našroubujte zatrhávací matice M6 (nízké), na přední dva šrouby našroubujte zatrhávací matice M6 (prodloužené). Matice zatím pouze lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!
29. Zařaďte zpětný rychlostní stupeň a klíčem uzamkněte řadící páku. **Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení pohybu řazení!** Zkontrolujte znovu správné ustavení konzoly se zámkovou částí a všechny zatrhávací matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.
- 30.-34. Podle obrázků upravte plastový díl a namontujte jej zpět.
- 35.-37. **Namontujte zpět všechny demontované díly (rozpojené svorkovnice spojte).** Podle obrázku č.35 na kryt zámkové vložky nasad'te středící šablonu pro vystřížení otvoru do manžety řadící páky (Sch 34). Manžetu řadící páky stáhněte dolů a ustavte do správné polohy. Manžetu řadící páky v zadní části vyrovnejte a volně natáhněte z pravého zadního rohu směrem k řadící páce. **Při vyrovnávání manžety řadící páky dbejte na to, aby budoucí otvor pro zámek mechanického zabezpečení byl mimo šev na manžetě!**
V místě zámku konzoly mechanického zabezpečení manžetu přitlač'te k šabloně a lehkým úderem plastové paličky prostříh'něte otvor v manžetě. **Pozor na celkové poškození manžety.** Po zhotovení otvoru sundejte šablonu pro vystřížení otvoru. Zkontrolujte prostřížený otvor v manžetě. **Manžetu řadící páky zacvakněte do krytu řazení a vystřížený otvor v manžetě nasuňte do drážky v krytu zámkové vložky.** Koženková manžeta - těsnící kroužek („O“ kroužek) namáčkněte do drážky v krytu zámkové vložky a fixujte tím manžetu. Kožená manžeta - těsnící kroužek není nutný. Pokud by však manžeta nedržela v drážce dostatečně

pevně, tak kroužek použijte. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplňte řádně Registraci produktu CONSTRUCT (Osvědčení o registraci a záruční list), popřípadě Záruční a servisní knížku.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny. Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.

Františkov 220

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.

Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

www.construct.cz