

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1816

Nejprve si vytiskněte kompletní dokumentaci týkající se zámku z internetových stránek www.construct.cz. Dokumenty si pečlivě pročtěte (technologický postup montáže - obrázky a text, sestavu dílů, šablony). Proved'te kontrolu balení zámku podle sestavy a seznamte se s jednotlivými díly zámku. Rozdělte si spojovací materiál pro jednotlivé díly zámku. Případné dotazy směřujte na telefonické číslo uvedené níže. Připravte si potřebné nářadí a přikročte podle technologického postupu k montáži zámku:

- 1.-11. Demontujte podle obrázků plastové díly interiéru (kryty, rámečky, panely, vzduchovody...) a středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.
- 12.-14. Podle obrázku zhotovte do plastu řazení frézou Ø 35mm (BF35+BF8) otvor pro pohyb krytu bovdeny. Podle obrázku nejprve předvrtěte vodící otvor vrtákem.
- 15.-16. Podle obrázků uvolněte pojistku táhla řazení. Vhodným nástrojem odlomte plastové žebro.
- 17.-19. Podle obrázků demontujte originál šroub. Na jeho místo připravte dvě velkoplošné podložky a distanční sloupek.
- 20.-22. Podle obrázků namontujte díl podpěra. Nejprve demontujte originál šroub. Na jeho místo vložte velkoplošnou podložku. Dále nemontujte podpěru pomocí šroubu zatrhávacího M8x65 s podložkou volvo 8,3. Šroub dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
- 23.-24. Podle obrázků namontujte díl kryt bovdeny. Použijte šrouby M5x8 se špičkou. Šrouby dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
- 25.-29. Podle obrázků namontujte díl svarek vedení. K upevnění použijte velkoplošnou podložku a matici zatrhávací M8 s podložkou volvo 8,3. Poté proved'te první seřízení polohy krytu bovdeny.
- 30.-32. Podle obrázků namontujte díl záchyt. K Upevnění záchytu přes svarek vedení k podpěře použijte šroub zatrhávací M8x35 s podložkou volvo 8,3. K upevnění vzpěry na distanční sloupek se dvěma velkoplošnými podložkami použijte šroub M8x55 s podložkou volvo 8,3.
- 33.-36. Seříd'te vzájemnou polohu zámku a řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni (u automatické převodovky poloha P) a při uzamčení zámkové části, vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky prostřednictvím oka krytu bovdeny. Při řazení zpátečky, (u automatické převodovky poloha R) či ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu a oka krytu bovdeny. Při řazení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhňte všechny šrouby upevňující zámkovou část.

37. Podle obrázku upravte opatrně horkovzdušnou pistolí vzduchovod topení.

38.-42. Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu SCH7. Středovou konzolu i ostatní díly nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu. Plastové díly podle potřeby a provedení vozu upravte. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor pro kryt vložky. Použijte frézu Ø 39,5mm (BF11+BF3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

43. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Podle potřeby upravte část tlumícího materiálu. Na kryt zámkové vložky nasadte pryžovou manžetu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplňte řádně Registraci produktu CONSTRUCT (Osvědčení o registraci a záruční list), popřípadě Záruční a servisní knížku.

Poznámka:

Pokud je součástí postupu montáže zámku odpojení akumulátoru vozu, pak mohla v řídící jednotce vzniknout chybová hlášení. Potom vozidlo připojte na diagnostiku.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny. Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.

Františkov 220

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.

Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

www.construct.cz