

# SUBARU OUTBACK 2015-

## (tiptronic)

### ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT-VARIO

#### 1. Перед установкою замка:

- а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті [WWW.SPV.UA](http://WWW.SPV.UA))
  - б) Переконавшись в цілісності поліетиленової упаковки. Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті [WWW.SPV.UA](http://WWW.SPV.UA))
  - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі) і відкрити закрити замок.
2. **Установка замка:** (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
- а) Розібрати центральну консоль, та інші необхідні елементи.

#### Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок, провести трос в моторне відділення та встановити елементи блокування капоту. (зривні елементи кріплення, не зривати!) Переконавшись, що запорні елементи замка не затирають в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання – підгонку.

#### Примітки по установці: **прокладений трос не повинен мати різких вигинів**

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір, використовуючи голчатий шаблон і фрезу.

**Методика:** Спочатку треба вдягнути голчатий шаблон на циліндрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка. після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. закріпити консоль декількома рідними болтами. притиснути консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон. По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка, використовуючи фрезу) для виходу циліндра замка.

#### Примітки по вирізуванню отвору в консолі: **У випадку, якщо консоль встановлюється з «НАТЯГОМ», потрібно зробити поправку для центру отвору.**

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КППШ, закрити та відкрити капот і неодноразово закрити відкрити замок.  
Тільки після цього можна зірвати зривні елементи кріплення, знову знявши консоль. (зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби, це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості) .
- д) Зібрати центральну консоль, та інші елементи, що розбиралися.

#### Примітки по збірці: Відсутні

#### 3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки : тел. +38067-500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант


(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: [valentyn.voitenko@spv.ua](mailto:valentyn.voitenko@spv.ua)

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків.

Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : [www.ulf.org.ua](http://www.ulf.org.ua)

# SUBARU OUTBACK 2015-

(tiptronic)



1.	<b>Zámková část XPCV</b> Nerezové lanko l = xxxx mm (Ø 1,5 mm) AISI 316 Bovden silný: l = 2000 mm (6,0/10,6 mm) Bovden slabý l = xxxx mm (1,8/5,0 mm) s vystýlkou ABS-Bb-CGX Čep CF 1470 (l = 40 mm) Pružina CV 026-011		1 kus
2.	<b>Manžeta č. 6</b>	CF 09 - 11.00.00	1 kus
3.	<b>Držák zamku CF 1399</b>	CF 1399-02-17-01	1 kus
4.	<b>Okó-kapota XPCV</b>		1 kus
5.	<b>Vzpěra-kapota XPCV</b>		1 kus
6.	<b>Šroub M8 x 40 (zatrhávací)</b>	S-08-40-01-00-01	1 kus
7.	<b>Šroub M8 x 35 (zatrhávací)</b>	S-08-35-01-00-01	2 kusy
8.	<b>Šroub M6 x 20 (INBUS)</b>		2 kusy
9.	<b>Matice M8 (zatrhávací)</b>	M-08-06-01-00-01	2 kusy
10.	<b>Podložka Ø 8,4 (s = 2 mm)</b>	DIN 9021	1 kus
11.	<b>Podložka Ø 8,3 (Volvo)</b>	P-20-83-17-03-01	2 kusy
12.	<b>Podložka Ø 6,3 (VOLVO)</b>	P-15-63-15-03-01	2 kusy
13.	<b>Držák bovdenu</b>		1 kus
14.	<b>Matice M 6 (Lock)</b>	DIN 6923	1 kus
15.	<b>Set Vario - 2</b>		1 kus
16.	<b>Páska stahovací 4,8x250</b>	VPC 5/280	8 kusů

### Set Vario - 2

1.	Vedení jisticího čepu CV 026-011	CV 026-011-13-17-09	1 kus
2.	Šroub jisticího čepu CV 026-011	CV 026-011-13-17-10	1 kus
3.	Hadice smršťovací černá PRK 22/6 (l = 70 mm)	WMT3-220-00 22/6	1 kus
4.	Matice M12 x 1,25 (nezatrhávací)	DIN 439	1 kus
5.	Šroub M4 x 5 (stavěcí, imbus, povlakovaný)	DIN 913	2 kusy
6.	Šroub M6 x 12 (stavěcí, imbus, povlakovaný)	DIN 913	2 kusy

## ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



**SCH 7**  
center template



**BF 3** cutter shank



**BF 11** plast cutter  
Ø39,5 mm





1



2



3



4




5



6



7



8





9




10




11



12




13



14




15




16





17



18



19



20



21



22



23




24


**ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 7**




## ЗАВЕСТИ ТРОС В МОТОРНЕ ВІДДІЛЕННЯ



25



26



27



28



ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВОРИ  $\varnothing 6 \text{ mm}$

29



30

## ЗІБРАТИ НАКОНЕЧНИК ТА ВІДРЕГУЛЮВАТИ ВИХІД ЗАПОРНОГО ЕЛЕМЕНТА



31



32




33




34



35




36




37



38



39



40





41



42

