

# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT VSL 99-012

Nejprve si vytiskněte kompletní dokumentaci týkající se zámku z internetových stránek [www.construct.cz](http://www.construct.cz). Dokumenty si pečlivě pročtěte (technologický postup montáže - obrázky a text, sestavu dílů, šablony). Proved'te kontrolu balení zámku podle sestavy a seznamte se s jednotlivými díly zámku. Rozdělte si spojovací materiál pro jednotlivé díly zámku. Případné dotazy směřujte na telefonické číslo uvedené níže. Připravte si potřebné nářadí a přikročte podle technologického postupu k montáži zámku:

- 1.- 8. Demontujte podle obrázku plastové díly interiéru (kryty, rámečky, panely, vzduchovody...) . Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace.
9. Podle obrázku demontujte tři originální šrouby.
10. Podle obrázku upravte tvar vzduchovodu. S horkovzdušnou pistolí pracujte velmi opatrně!
- 11.-12. Podle obrázků namontujte díl svarek vedení. K jeho upevnění použijte dva původní originál šrouby. Uzamkněte zámek, jistící čep je vysunut.
13. Podle obrázku ustavte volant vozu do vodorovné polohy. Vyjměte klíčky ze zapalování a pomalým pohybem volantu dosáhněte jeho uzamčení originálním volantovým zámkem. Volant bude fixován v uzamčené poloze.
14. Podle obrázku na volantovou tyč nasad'te oba díly objímky. Použijte dva imbus šrouby M6x20 a objímku podle obrázků pevně sešroubujte. Volant musí být ve střední poloze rejdu a uzamčen.
15. Podle obrázku namontujte díl držák krytu. Držák upevněte jedním originál šroubem a dále na svarek vedení zatrhávacím šroubem M8x30 s podložkou volvo 8,3. Oba šrouby pevně dotáhněte, zatrhávací šroub ale ještě nezatrhávejte.
- 16.-17. Podle obrázků namontujte díl kryt tyče. K upevnění použijte dva zatrhávací šrouby M6x13 a podložky volvo 6,3. Šrouby dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
- 18.-19. Podle obrázků na originál šroub, kterým je připevněn díl držák krytu namontujte kryt šroubu1. Kryt šroubu1 připevněte pomocí zatrhávacího šroubu M6x13 s podložkou volvo 6,3. Šroub pevně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
- 20.-21. Podle obrázků na originál šroub, kterým je připevněn svarek vedení namontujte kryt šroubu2. Kryt šroubu2 připevněte pomocí zatrhávacího šroubu M6x13 s podložkou volvo 6,3. Šroub pevně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
- 22.-25. Seřid'te pečlivě polohu jistícího čepu a objímky. Při zamykání musí jistící čep zablokovat pohyb objímky. Proved'te důkladné odzkoušení funkce zámku. V odemčeném stavu musí fungovat rotační pohyb volně bez odporu. V uzamčeném stavu musí jistící čep zablokovat pohyb volantu. Po důkladném odzkoušení zatrhnete všechny šrouby upevňující zámek.

Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu SCH7. Plastové díly vozu nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu. Plastové díly podle potřeby a provedení vozu upravte. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor pro kryt vložky. Použijte frézu Ø 39,5mm (BF11+BF3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

- 26.-27. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Podle potřeby upravte část tlumícího materiálu. Na kryt zámkové vložky nasadte pryžovou manžetu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplňte řádně Registraci produktu CONSTRUCT (Osvědčení o registraci a záruční list), popřípadě Záruční a servisní knížku.

Poznámka:

Pokud je součástí postupu montáže zámku odpojení akumulátoru vozu, pak mohla v řídicí jednotce vzniknout chybová hlášení. Potom vozidlo připojte na diagnostiku.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny. Připomínky a náměty sdělte, prosím na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.

Františkov 220

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.

Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: [info@construct.cz](mailto:info@construct.cz)

[www.construct.cz](http://www.construct.cz)