

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1690A

Nejprve si vytiskněte kompletní dokumentaci týkající se zámku z internetových stránek www.construct.cz. Dokumenty si pečlivě pročtěte (technologický postup montáže - obrázky a text, sestavu dílů, šablony). Provedte kontrolu balení zámku podle sestavy a seznamte se s jednotlivými díly zámku. Rozdělte si spojovací materiál pro jednotlivé díly zámku. Případné dotazy směřujte na telefonické číslo uvedené níže. Připravte si potřebné nářadí a přikročte podle technologického postupu k montáži zámku:

1. - 15. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely...) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.
16. - 17. Demontujte označený plastový držák středové konzoly. Rozpojte vzduchovody topení.
18. Na přední dva originál šrouby mechanismu řazení nasadíte dle obr. dodávanou pásovinu.
19. Připevnění pásoviny provedte pomocí dvou zatrhávacích matic M6. Matice opatrně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
20. V místě následné polohy zámkové části odstraňte dle potřeby část koberce podlahy vozu.
21. K označenému místu kulisy mechanismu řazení (strana řidiče) přiložte dle obr. vrtací šablonu BC 022/A (tato šablona lze použít pro oba typy mechanismu řazení). Spodní hrana vrtací šablony musí být po celé délce opřena o lem mechanismu řazení. Dbejte na její správné ustavení.
Navolte polohu parking. Dle šablony vrtejte opatrně pouze přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.
22. Ověřte správnost vyvrtaného otvoru, dle kterého následně zhotovte otvor Ø 24 mm. Použijte děrovač otvoru Ø 24 mm (BF 40+39). Otvor zhotovte opatrně pouze přes stěnu kulisy řazení. Vzniklé otřepy pečlivě začistěte a vysajte.
23. Dle obr. odstraňte (odřízněte) označenou část plastového držáku středové konzoly.
24. - 25. Vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení a úchyt zámkové části připevněte dle obr. k nainstalované pásovině. Pro spojení použijte dva zatrhávací šrouby M6 x 10,5 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.
26. Nastavte parkovací polohu volící páky a otočením klíče volící páky uzamkněte. Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Zkontrolujte znovu správné ustavení i bezchybnou funkci zámkové části a zatrhávací šrouby i matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovacích hlav.

27. Vzduchovod topení umístěte zpět na původní místo v interiéru vozu. V místě kontaktu vzduchovodu se zámkovou částí vzduchovod nahřejte horkovzdušnou pistolí a dle potřeby opatrně natvarujte.
28. Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu (Sch 26).
29. Namontujte zpět všechny demontované díly v interiéru vozu. V místě středící šablony zatlačte lehce na boční stěnu středové konzoly, tím dojde k označení místa pro vyvrtání otvoru.
Středovou konzolu vyjměte a do označeného místa předvrtejte otvor $\varnothing 4,1$ mm. Ujistěte se o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly do původní polohy. Otvor převrtejte na $\varnothing 6,8$ mm.
30. Znovu se ujistěte o správnosti převrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle tohoto otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor $\varnothing 35$ mm (BF 35+8).
Otřepy ve vyfrézovaném otvoru středové konzoly začistěte vhodným nástrojem a vzniklé piliny pečlivě vysajte.
31. - 33. Všechny demontované díly namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasadte manžetu CF 014.
Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplňte řádně Registraci produktu CONSTRUCT (Osvědčení o registraci a záruční list), popřípadě Záruční a servisní knížku.

Poznámka:

Pokud je součástí postupu montáže zámku odpojení akumulátoru vozu, pak mohla v řídicí jednotce vzniknout chybová hlášení. Potom vozidlo připojte na diagnostiku.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny. Přípomínky a náměty sdělte, prosím na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.

Františkov 220

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.

Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz www.construct.cz