

# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 038 (AT)

Nejprve si vytiskněte kompletní dokumentaci týkající se zámku z internetových stránek [www.construct.cz](http://www.construct.cz). Dokumenty si pečlivě pročtěte (technologický postup montáže - obrázky a text, sestavu dílů, šablony). Provedte kontrolu balení zámku podle sestavy a seznamte se s jednotlivými díly zámku. Rozdělte si spojovací materiál pro jednotlivé díly zámku. Případné dotazy směřujte na telefonické číslo uvedené níže. Připravte si potřebné nářadí a přikročte podle technologického postupu k montáži zámku:

- 1.- 23. Demontujte podle obrázků plastové díly interiéru (kryty, rámečky, panely, vzduchovody, molitanové tlumení...) a středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte. Demontujte tlumící kryt řazení.
- 24.-28. Podle obrázků s pomocí vrtací šablony BC 038 naznačte vrtákem Ø4,1mm do plastové kulisy mechanismu řazení vodící otvor. Vrtejte přesně a opatrně, pouze přes přední plastovou stěnu kulisy řazení. Vzniklý otvor převrtejte na Ø6,8mm. Dále použijte děrovač otvoru Ø24mm (BF40+BF39) a zhotovte do plastu kulisy řazení otvor pro zámkovou část. Vzniklé otřepy začistěte a všechny piliny pečlivě vysajte.
- 29.-30. Podle obrázků namontujte díl zámku Pásovina. Povolte dvě originál matice nasadte díl Pásovina 3. K upevnění použijte dodávané zatrhávací matice M6 s lepidlem (delší). Matice dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
- 31.-34. Podle obrázků demontujte dvě originální upevňovací matice. Upravte plastový díl a zařízněte tlumící koberec.
- 35.-36. Upravený plastový díl vraťte zpět. Podle obrázků namontujte díl Podpěra. K upevnění použijte dodávané zatrhávací matice s lepidlem. Matice dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
- 37.-40. Podle obrázků namontujte hlavní díl zámku, Svarek vedení. Použijte dodávané šrouby s lepidlem M6. Šrouby dotáhněte ale ještě nezatrhávejte. Seřídte vzájemnou polohu řazení a jistícího čepu v uzamčené poloze parking, v případě manuální převodovky v poloze R zpátečka. Při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu a řazení. Při řazení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte všechny šrouby a matky upevňující zámkovou část. Namontujte zpět tlumící kryt řazení.
- 41.-44. Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu SCH 26. Středovou konzolu i ostatní díly nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu. Podle potřeby upravte část tlumícího materiálu. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor Ø 27mm (BF02+BF03). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

45.-47. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Podle potřeby upravte část tlumícího materiálu. Na kryt zámkové vložky nasadte plastovou krytku. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplňte řádně Registraci produktu CONSTRUCT (Osvědčení o registraci a záruční list), popřípadě Záruční a servisní knížku.

Poznámka:

Pokud je součástí postupu montáže zámku odpojení akumulátoru vozu, pak mohla v řídicí jednotce vzniknout chybová hlášení. Potom vozidlo připojte na diagnostiku.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny. Připomínky a náměty sdělte, prosím na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.

Františkov 220

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.

Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: [info@construct.cz](mailto:info@construct.cz)

[www.construct.cz](http://www.construct.cz)