

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1867 - Toyota Hilux (MT)

Nejprve si vytiskněte kompletní dokumentaci týkající se zámku z internetových stránek www.construct.cz. Dokumenty si pečlivě pročtěte (technologický postup montáže - obrázky a text, sestavu dílů, šablony). Provedte kontrolu balení zámku podle sestavy a seznamte se s jednotlivými díly zámku. Rozdělte si spojovací materiál pro jednotlivé díly zámku. Případné dotazy směřujte na telefonické číslo uvedené níže. Připravte si potřebné nářadí a přikročte podle technologického postupu k montáži zámku:

- 1.-12. Demontujte podle obrázku plastové díly interiéru (kryty, rámečky, panely, vzduchovody, části tlumící hluk...) a středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.
- 13.-16. Dle obrázků demontujte originál šrouby (2ks) a na jejich místo vložte díly Sloupek distanční TR20x5/80 (2ks). Dále na sloupky nasadte díl Záchyt. Vše přišroubujte ke karoserii vozu pomocí dvou Zatrhávacích šroubů M8x115. Šrouby nezatrhávejte.
- 17.-20. Dle obrázků demontujte další originál šrouby (2ks) a na jejich místo vložte díly Sloupek konzoly TR20x5/8 (2ks). Na sloupky nasadte díl Svarek vedení a přišroubujte jej ke karoserii vozu pomocí dvou Zatrhávacích šroubů M8x25. Druhý konec Svarku vedení vložte do dílu Záchyt a dle obr. 20. seřídte polohu jistícího čepu ve vysunutém stavu. Polohu zajistěte dvěma zatrhávacími šrouby Imbus M6x10 (se zápichem). Zatrhávací šrouby zatím nezatrhávejte.
- 21.-24. Dle obrázku 21. připevněte k řadicí páce díly Objímka a Objímka s okem. Objímky spojte dvěma zatrhávacími šrouby M8x30. Seřídte vzájemnou polohu zámku a řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části, vysunutý jistící čep aretuje polohu řadicí páky. Při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu a řazení. Při řazení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikařím uzamčením. Po ověření zatrhňte šrouby upevňující zámkovou část až na šrouby našroubované v dílu Záchyt. Tyto šrouby povolte a zámkovou část vysuňte ven.
- 25.-30. Dle obrázků upravte plastový díl řazení (otvor skrze plastový díl zhotovte frézou o průměru 25mm (BF28+BF03) a frézou o průměru 38mm (BF04+BF08) zhotovte pouze zahlobení). Dle obr. 29. vyřízněte zvýrazněnou část nálitku. Vzniklé otřepy začistěte vhodným nástrojem.
31. Připevněte zpátky plastový díl na původní místo. Skrze otvor v plastovém dílu nasadte zpět do dílu Záchyt zámkovou část. Pozici seřídte a zajistěte. Vyzkoušejte funkci MZ a po ověření šrouby zatrhňte. Na Svarek vedení přišroubujte díl Kryt dvěma zatrhávacími šrouby M6x10,5 s podložkou 6,3 Volvo. Šrouby zatrhňte.

- 32.-34. Na středovou konzolu nasadte šablonu BC 1867, která Vám označí místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte přiložením plastového krytu na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor pro kryt vložky. Použijte frézu Ø 24mm (BF38+BF03). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.
- 35.-36. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Podle potřeby upravte část tlumícího materiálu. Na kryt zámkové vložky nasadte pryžovou manžetu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplňte řádně Registraci produktu CONSTRUCT (Osvědčení o registraci a záruční list), popřípadě Záruční a servisní knížku.

Poznámka:

Pokud je součástí postupu montáže zámku odpojení akumulátoru vozu, pak mohla v řídicí jednotce vzniknout chybová hlášení. Potom vozidlo připojte na diagnostiku.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny. Přípomínky a náměty sdělte, prosím na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.

Františkov 220

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.

Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

www.construct.cz