

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT OBD UNI-002 - Škoda Kodiaq

Nejprve si vytiskněte kompletní dokumentaci týkající se zámku z internetových stránek www.construct.cz. Dokumenty si pečlivě pročtěte (technologický postup montáže - obrázky a text, sestavu dílů, šablony). Proveďte kontrolu balení zámku podle sestavy a seznamte se s jednotlivými díly zámku. Rozdělte si spojovací materiál pro jednotlivé díly zámku. Případné dotazy směřujte na telefonické číslo uvedené níže. Připravte si potřebné nářadí a přikročte podle technologického postupu k montáži zámku:

- 1.-11. Demontujte podle obrázků plastové díly interiéru (kryty, rámečky, panely ...) a spodní plastový díl palubové desky. Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Spodní plastový díl palubové desky vyjměte.
 - 12.-16. Dle obrázků vysuňte příslušný konektor el. kabeláže a vyved'te jej na levé boční straně palubové desky dle obr. 16.
 - 17.-19. Dle obrázků vložte díl Držák a přišroubujte jej ke karoserii vozu. Pro montáž použijte dva šrouby Imbus M 6x10 s podložkou 6,3 VOL OCR a 6,6 DIN 440 R.
 - 20.-21. Dále přišroubujte k Držáku díl Krabička (svarek). Pro montáž použijte dva Šrouby IMBUS M 5x10 a dvě Podložky 5 ZNB.
 - 22.-23. Do dílu Krabička vnitřní vsuňte konektor el. kabeláže.
 - 24.-27. Díl Krabička vnitřní zasun'te do Krabičky (svarek). Krabičku vnitřní zajistíte vložením zámkové vložky a jejím následným zamčením.
- Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Podle potřeby upravte část tlumícího materiálu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplňte řádně Registraci produktu CONSTRUCT (Osvědčení o registraci a záruční list), popřípadě Záruční a servisní knížku.

Poznámka:

Pokud je součástí postupu montáže zámku odpojení akumulátoru vozu, pak mohla v řídicí jednotce vzniknout chybová hlášení. Potom vozidlo připojte na diagnostiku.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny. Připomínky a náměty sdělte, prosím na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.

Františkov 220

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.

Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

www.construct.cz