

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1917 - VW Crafter (AT)

Nejprve si vytiskněte kompletní dokumentaci týkající se zámku z internetových stránek www.construct.cz. Dokumenty si pečlivě pročtěte (technologický postup montáže - obrázky a text, sestavu dílů, šablony). Provedte kontrolu balení zámku podle sestavy a seznamte se s jednotlivými díly zámku. Rozdělte si spojovací materiál pro jednotlivé díly zámku. Případné dotazy směřujte na telefonické číslo uvedené níže. Připravte si potřebné nářadí a přikročte podle technologického postupu k montáži zámku:

- 1.-22. Demontujte podle obrázku plastové díly interiéru (kryty, rámečky, panely, vzduchovody...) a středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.
- 23.-24. Dle obrázku umístěte vrtací šablonu BC 1917 a v daném místě vyvrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor převrtejte na Ø 6,8 mm. Vodící otvor 6,8 mm použijte pro zhotovení otvoru na Ø 24 mm (BF40+BF39). Případné otřepy po děrování začistěte vhodným nástrojem.
- 25.-30. Dle obrázku č. 25. demontujte z kulisy řazení originální šroub. Dále vložte díl Vzpěra a v jeho spodní části jej přišroubujte zatrhávacím šroubem M 6x65 na místo demontovaného originálního šroubu. V horní části přišroubujte Vzpěru k držáku kulisy řazení. Pro montáž použijte zatrhávací šroub M 8x65, podložku 8,3 VOL OCR, podložku plochou 8, s=2mm a zatrhávací matici M8. Šrouby a matku zatím nezatrhávejte.
- 31.-32 Dle obrázků umístěte díl Kostka.
- 33.-35. Do Vzpěry zasuňte díl Svarek vedení a druhý konec přišroubujte přes plechový držák kulisy řazení k dílu Kostka. Pro montáž použijte zatrhávací šroub M 6x18 s podložkou 6,3 VOL OCR. Polohu Svarku vedení ve Vzpěře zajistěte dvěma zatrhávacími šrouby M 6x12 (se zápichem - 6HR). Šrouby zatím nezatrhávejte.
- 36.-38. Seřídte vzájemnou polohu zámku a řazení. Při zařazení režimu „Parking“ (poloha P) a při uzamčení zámkové části, vysunutý jistící čep aretuje polohu volící páky. Při řazení polohy P, či ostatních rychlostních režimů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu a řazení. Při řazení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhnete matku a všechny šrouby upevňující zámkovou část.
- 39.-41. Na kryt zámkové vložky nasadíte středící šablonu SCH7. Středovou konzolu i ostatní díly nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu. Plastové díly podle potřeby a provedení vozu upravte. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. Po označení tohoto místa posuňte vrtání o 7 mm nahoru. V místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením plastového krytu na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor pro kryt vložky. Použijte frézu Ø 39,5mm (BF11+BF03). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

42.-44. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Podle potřeby upravte část tlumícího materiálu. Na kryt zámkové vložky nasadte pryžovou manžetu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení některým uzamčením. Vyplňte řádně Registraci produktu CONSTRUCT (Osvědčení o registraci a záruční list), popřípadě Záruční a servisní knížku.

Poznámka:

Pokud je součástí postupu montáže zámku odpojení akumulátoru vozu, pak mohla v řídicí jednotce vzniknout chybová hlášení. Potom vozidlo připojte na diagnostiku.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny. Přípomínky a náměty sdělte, prosím na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.

Františkov 220

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.

Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

www.construct.cz