

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1754A - Renault Koleos (AT)

Nejprve si vytiskněte kompletní dokumentaci týkající se zámku z internetových stránek www.construct.cz. Dokumenty si pečlivě pročtěte (technologický postup montáže - obrázky a text, sestavu dílů, šablony). Proveďte kontrolu balení zámku podle sestavy a seznamte se s jednotlivými díly zámku. Rozdělte si spojovací materiál pro jednotlivé díly zámku. Případné dotazy směřujte na telefonické číslo uvedené níže. Připravte si potřebné nářadí a přikročte podle technologického postupu k montáži zámku:

- 1.-14. Demontujte podle obrázku plastové díly interiéru (kryty, rámečky, panely, vzduchovody...) a středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.
- 15.-16. Zhotovte otvor do plastové kulisy řazení pro zámkovou část. Vodicí otvor vyvrtějte dle obrázku č. 15. ve výlisku kulisy řazení. Pomocí vodicího otvoru vytvořte otvor Ø 25mm. Použijte nástroj fréza Ø 25mm (BF28+BF03). Pracujte přesně a opatrně, pouze přes přední plastovou stěnu řazení. Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem a vzniklé piliny vysajte.
- 17.-19. Z pravé strany kulisy řazení (ve směru jízdy vpřed) demontujte originální šrouby a na jejich místo vložte podložku 6,6 DIN 440 R. Dle potřeby vycvakněte svazek el. kabeláže.
20. Z levé strany (ve směru jízdy vpřed) demontujte přední šrouby upevňující kulisu řazení.
- 21.-22. Vložte díl Svarek vedení a přišroubujte jej na místo demontovaných originálních šroubů na pravé straně. Pro montáž použijte zatrhávací šrouby M 6x70 OCR. Šrouby dotáhněte ale ještě nezatrhávejte.
23. Na bovden řazení nasadte díl Kryt bovdeny a jeho polohu zajistěte zatrhávacím šroubem M 6x12 FOCUS. Šroub ještě nezatrhávejte.
- 24.-25. Dle obrázků namontujte díl Záchyt kolíku. Na místo demontovaného originálního šroubu z levé strany namontujte záchyt kolíku a dle potřeby jej podložte podložkou 6,6 DIN 440 R. Pro montáž použijte zatrhávací šroub M 6x60 OCR. Ke svarku vedení namontujte záchyt kolíku pomocí zatrhávacího šroubu M 6x10,5 OCR. Šrouby dotáhněte ale ještě nezatrhávejte.
- 26.-27. Seřídte vzájemnou polohu zámku a řazení. Při navoleném režimu „parking“ (poloha P) a při uzamčení zámkové části, vysunutý jistící čep musí procházet okem krytu bovdeny, čímž aretuje polohu volící páky. Při volení režimu „parking“ či ostatních režimů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu a řazení. Při řazení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikařím uzamčením. Po ověření zatrhnete všechny šrouby upevňující zámkovou část.
- 28.-29. Dle obrázků upravte plastové díly.

- 30.-32 Na kryt zámkové vložky nasadíte středící šablonu SCH7. Středovou konzolu i ostatní díly nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením plastového krytu na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor pro kryt vložky. Použijte frézu Ø 39,5mm (BF11+BF03). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.
- 33.-34. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Podle potřeby upravte část tlumícího materiálu. Na kryt zámkové vložky nasadíte pryžovou manžetu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplňte řádně Registraci produktu CONSTRUCT (Osvědčení o registraci a záruční list), popřípadě Záruční a servisní knížku.

Poznámka:

Pokud je součástí postupu montáže zámku odpojení akumulátoru vozu, pak mohla v řídicí jednotce vzniknout chybová hlášení. Potom vozidlo připojte na diagnostiku.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny. Připomínky a náměty sdělte, prosím na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.

Františkov 220

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.

Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

www.construct.cz