

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1945 - VW T-Roc (AT)

Nejprve si vytiskněte kompletní dokumentaci týkající se zámku z internetových stránek www.construct.cz. Dokumenty si pečlivě pročtěte (technologický postup montáže - obrázky a text, sestavu dílů, šablony). Proveďte kontrolu balení zámku podle sestavy a seznamte se s jednotlivými díly zámku. Rozdělte si spojovací materiál pro jednotlivé díly zámku. Případné dotazy směřujte na telefonické číslo uvedené níže. Připravte si potřebné nářadí a přikročte podle technologického postupu k montáži zámku:

- 1.-17. Demontujte podle obrázků plastové díly interiéru (kryty, rámečky, panely, vzduchovody, držáky...) a středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.
- 18.-23. Demontujte plastový kryt mechanismu řazení. Dle obrázků (obr. 20-22) upravte plastový kryt mechanismu řazení. Odstraňte úchyt na vzduchovodu topení.
- 24.-25. Zhotovte do kulisy mechanismu řazení otvor \varnothing 25mm pro zámkovou část. Dle obrázku (obr. 24) vyvrtejte v označeném místě otvor pro stopku (vodící trn) frézy. Dle vodícího otvoru frézujte otvor pro zámkovou část. Použijte frézu \varnothing 25mm (BF28+BF03). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.
26. Vraťte zpět na původní místo upravený plastový kryt mechanismu řazení. Ze strany řidiče jej přišroubujte originálními maticemi.
27. Dle potřeby upravte část koberce, v místě výskytu zámkové části.
- 28.-29. Dle obrázků namontujte na šrouby mechanismu řazení držák. Pro montáž použijte zatrhávací matice M6 s podložkami 6,3 VOL OCR.
- 30.-31. Umístěte zpět na původní místo vzduchovod topení. Zámkovou část ustavte zkušebně na místo následné instalace (na 6HR sloupky namontovaného držáku). V místě kontaktu vzduchovodu topení se zámkovou částí, vzduchovod nahřejte horkovzdušnou pistolí a dle potřeby natvarujte.
- 32.-33. Umístěte na namontovaný držák zámkovou část a přišroubujte ji. Pro montáž použijte zatrhávací šrouby M6 x 15 s podložkami 6,3 VOL OCR.
34. Seřídte vzájemnou polohu zámku a řazení. Při navoleném režimu „parking“ (poloha P) a při uzamčení zámkové části, vysunutý jistící čep aretuje polohu řadicí páky. Při řazení parkovací polohy, či ostatních režimů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu a řazení. Při řazení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření funkce zatrhnete matice a šrouby, upevňující zámkovou část.

- 35.-43. Na kryt zámkové vložky nasadíte středící šablonu SCH35. Dle obrázků (obr. 36-39) upravte držák středové konzoly, v místech kontaktu se zámkovou částí. Upravený držák středové konzoly, namontujte zpět na původní místo. Dále seřízněte na středové konzole, v místě kontaktu se zámkovou částí, plastové nálitky. Středovou konzolu i ostatní díly nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu. Hrot středící šablony označí na středové konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným umístěním středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8mm. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru umístěním středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor pro kryt vložky. Použijte frézu Ø 30mm (BF43+BF03). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.
- 44.-46. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Podle potřeby upravte část tlumícího materiálu. Na kryt zámkové vložky nasadíte pryžovou manžetu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplňte řádně Registraci produktu CONSTRUCT (Osvědčení o registraci a záruční list), popřípadě Záruční a servisní knížku.

Poznámka:

Pokud je součástí postupu montáže zámku odpojení akumulátoru vozu, pak mohla v řídicí jednotce vzniknout chybová hlášení. Potom vozidlo připojte na diagnostiku.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny. Připomínky a náměty sdělte, prosím na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.

Františkov 220

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.

Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

www.construct.cz