

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 022/A

1. Uvolněte rámeček s manžetou okolo řadící páky a povysuňte jej směrem nahoru.
2. Demontujte označené šrouby.
3. Vyjměte označený panel a v případě potřeby rozpojte konektor elektrické instalace.
4. Demontujte označené šrouby.
5. V přední části středové konzoly demontujte po obou stranách boční šrouby.
6. Boční plastové kryty středové konzoly odstraňte.
7. Dle obrázku pod bočními plasty středové konzoly demontujte na obou stranách upevňující šrouby.
8. V zadní části středové konzoly vyjměte označený panel.
9. Vyjměte ofukovač zadní.
10. Demontujte označené šrouby.
11. - 12. Rozpojte elektrickou instalaci. Zadní kryt i středovou konzolu vyjměte.
13. Dle obrázku demontujte vedení vzduchovodu.
14. K označenému místu kulisy mechanismu řazení (strana řidiče) přiložte dle obr. vrtací šablonu BC 022/A (tato šablona lze použít pro oba typy mechanismu řazení). Spodní hrana vrtací šablony musí být po celé délce opřena o lem mechanismu řazení. **Dbejte na její správné ustavení.**
Navolte polohu parking. Dle šablony označte místo pro vrtání a následně zhotovte opatrně pouze přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.
15. Ověřte správnost zhotoveného otvoru, dle kterého následně frézujte otvor Ø 24 mm. Použijte děrovač otvoru Ø 24 mm (BF 40+39). Otvor frézujte opatrně pouze přes stěnu kulisy řazení.
16. Demontujte obě označené (přední) originál matice upevňující mechanismus řazení.
17. Dodávanou pásovinu nasadte ve správné poloze (viz obr.) na oba přední originál šrouby mechanismu řazení.
18. Připevnění pásoviny proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M6. Matice opatrně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

19. Vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení a úchyt zámkové části připevněte dle obr. k nainstalované pásovině. Pro spojení použijte dva zatrhávací šrouby M6 x 10,5 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.
20. Nastavte parkovací polohu volící páky a otočením klíče volící páky uzamkněte. Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Zkontrolujte znovu správné ustavení zámkové části a zatrhávací šrouby i matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovaných hlav.
21. Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu (Sch 26).
22. Namontujte zpět všechny demontované díly v interiéru vozu. V místě středící šablony zatlačte lehce na boční plastový kryt středové konzoly, tím dojde k označení místa pro vyvrtání otvoru pro zámkovou vložku.

Boční plastový kryt středové konzoly vyjměte a do označeného místa předvrtejte otvor $\varnothing 4,1$ mm. Ujistěte se o správnosti zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu do původní polohy. Otvor převrtejte na $\varnothing 6,8$ mm.
23. Znovu se ujistěte o správnosti převrtaného otvoru přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Dle tohoto otvoru frézujte přes boční kryt středové konzoly otvor $\varnothing 35$ mm (BF 35+8).

Piliny po frézování v interiéru vozu odstraňte a otřepy pečlivě začistěte např. pūkulatým pilníkem.
24. - 25. Všechny demontované díly namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasadte manžetu CF 014.

Na sklo zadních dveří (směrem ke sloupku) nalepte zevnitř samolepící štítky „CONSTRUCT“. Plastový samolepící štítek „CONSTRUCT“ nalepte na 5. dveře vozu na levou stranu (ve směru jízdy) symetricky do úrovně nápisu OCTAVIA.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.
- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.
- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.
Františkov 220
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 146
fax: 566 522 157
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

CONSTRUCT CZECH a.s.
Za Mototechnou 2587/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 251 617 247
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: Janoušek M.
Schválil: Pokorný P.