

# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 027

1-12 Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely...) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

12 -17 Pomocí vrtací šablony BC 022A vrtajte otvor do řazení Ø 4,1mm, pak Ø 6,8mm podle obrázku. Pomocí vodícího otvoru postupně frézujte přes okraj podlahy vozu a spodní plastové žebro frézou Ø 25mm (BF28+BF03). Potom vykružte plast na průměr 24mm (BF40+BF39). Vysajte všechny popadané třísky v okolí mechanismu řazení. Vyfrézovaný lem ošetřete proti korozi základní barvou.

18-20 Demontujte dvě originál matice podle obrázku. Na šrouby umístěte dodávaný díl pásovina dlouhá a přišroubujte zatrhávacími maticemi. Matice zatím Nezatrhávejte!

21-24 Na pásovinu montujte pomocí zatrhávacích šroubů zámkovou část. Před zatržením matic a šroubů zkontrolujte správné ustavení i bezchybnou funkci zámkové části a zatrhávací šrouby a matice dotáhněte až dojde k jejich odtržení .

25-26 Vespod středové konzoly odstraňte podle obrázků plastová žebra.

27. Na zámkovou část nasadte šablonu SCH26. Středovou konzolu přiložte pečlivě na původní místo. V místě středící šablony lehce na středovou konzolu zatlačte, tím dojde k označení místa pro zhotovení otvoru.

28-30. Středovou konzolu pozvedněte a do označeného místa předvrtajte otvor Ø 4,1mm. Otvor převrtejte na Ø 6,8mm. Přiložením středové konzoly zpět zkontrolujte správnost otvoru. Dle tohoto otvoru frézujte opatrně otvor Ø 35mm (BF35+BF8). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru začistěte vhodným nástrojem. Vzniklé třísky pečlivě vysajte.

31-32. Všechny demontované díly namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasadte dodanou manžetu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

## Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny jsou vyhrazeny. Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.  
Františkov 220  
594 01 Velké Meziříčí  
tel.: 566 522 146  
fax: 566 522 157  
infolinka: 800 194 100  
e-mail: [info@construct.cz](mailto:info@construct.cz)  
<http://www.construct.cz>

CONSTRUCT CZECH a.s.  
Za Mototechnou 2587/1  
155 00 Praha 5 - Stodůlky  
tel.: 251 617 248, 251 616 890  
fax: 251 617 247  
infolinka: 800 194 100  
e-mail: [info@construct.cz](mailto:info@construct.cz)  
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: J. Zapletal  
Schválil: Pokorný P.