

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT VSL 11-007A - BMW X5 (F15), AT

1. Podle obrázku namontujte na volantovou tyč objímku s okem a proti objímku. Použijte dodávané imbus šrouby. Objímku nastavte na volantovou tyč tak, aby v okamžiku uzamykání byl volant ve výchozí poloze. Poté volantem pootočte pro přístup k hlavám imbus šroubů.
2. - 5. Namontuje díl vzpěra. Demontujte dva originální šrouby a nahraďte je dodávanými zatrhávacími šrouby. Šrouby dotáhněte ale ještě nezatrhávejte.
6. - 7. Podle obrázku nasuňte díl pásovina a zajistěte volně jedním šroubem.
8. Podle obrázku upevněte zámkovou část a provlečte bovden směrem ke vzpěře. Šrouby dotáhněte ale ještě nezatrhávejte.
9. - 10. Podle obrázků namontujte pouzdro s jisticím čepem na konci bovdeny do objímky vzpěry. Šrouby dotáhněte ale ještě nezatrhávejte. Seřídte vzájemnou polohu jisticího čepu v uzamčené poloze a oka objímky na volantové tyči. Při otáčení volantem v odemčeném stavu nesmí docházet ke kontaktu jisticího čepu s jinou částí zámku, či mechanismu řízení. Při řízení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikařím uzamčením. Po ověření zatrhnete všechny šrouby upevňující zámkovou část.
11. Na kryt zámkové vložky nasadíte středící šablonu (Sch 36). Plastové díly nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor Ø 27 mm (BF02+ BF03). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.
- 34.-36. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasadíte plastovou krytku. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikařím uzamčením. Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.
Františkov 220
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 146
fax: 566 522 157
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

CONSTRUCT CZECH a.s.
Za Mototechnou 2587/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 251 617 247
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: J.Zapletal
Schválil: P.Pokorný