

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1112/A

1. - 18. Demontujte rukojeť řadící páky i všechny další označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.
19. Na táhlo bovdeny řazení připevněte objímku bovdeny. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.
20. V místě následné instalace zámkové části, resp. v prostoru polohy vedení (trubky) zámkové části, upravte dle potřeby kulisu mechanismu řazení.
21. Dle obr. demontujte oba označené (přední) originál šrouby kulisy mechanismu řazení.
22. Na místo demontovaného pravého předního originál šroubu kulisy mechanismu řazení připevněte dle obr. dodávanou (Podpěru 2). Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 90. Pod hlavu šroubu vložte podložku Ø 8,3 (volvo).
23. Sloupek nastavte do požadované polohy a upevňující šroub zatrhněte.
24. Na místo demontovaného levého předního originál šroubu kulisy mechanismu řazení připevněte dodávanou (Podpěru 1) - orientaci podpěry ustavte dle potřeby až při instalaci krytu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 90. Pod hlavu šroubu vložte podložku Ø 8,3 (volvo). Šroub ještě nezatrhávejte!
25. Ze strany spolujezdce demontujte označený boční originál šroub M8.
26. Zámkovou část připevněte dle obr. k (Podpěře 2) a na místo bočního demontovaného originál šroubu.
K podpěře připevněte zámkovou část pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15. Mezi boční úchyt zámkové části a plechový držák vložte dodávaný distanční sloupek (l = 15 mm). Boční úchyt zámkové části připevněte (se sloupkem) k plechovému držáku pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 35. Pod hlavu šroubu vložte dodávanou podložku Ø 8,3 (volvo). Šrouby ještě nezatrhávejte.

Seřídte správnou vzájemnou polohu objímky bovdeny řazení a zámkové části. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části prochází vysunutý jistící čep volně okem objímky bovdeny řazení. Při uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.
Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte šrouby upevňující zámkovou část.
27. Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a následně zatrhněte i šroub M6 (imbus) upevňující objímku bovdeny řazení.
28. Dodávaný kryt přiložte dle obr. ke kulise mechanismu řazení. Připevněte jej k úchytu zámkové části a k úchytu (Podpěry 1). Spojení se zámkovou částí proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15. Šroub zatrhněte.

29. Spojení krytu s (Podpěrou 1) proveďte také pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15. Pod hlavu šroubu vložte podložku Ø 6,3 (volvo).
 30. Ověřte správnou polohu krytu i bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct. Následně zatrhnete šrouby upevňující kryt a (Podpěru 1)
 31. Dle označeného úchyty zámkové části vrtejte přes kryt otvor Ø 4,1 mm.
 32. Vzájemnou polohu krytu a zámkové části pojistěte dodávaným pevnostním nýtem.
 33. V místě upevněné zámkové části upravte dle potřeby označený díl středové konzoly (odstraňte takovou část, která by omezovala bezproblémovou zpětnou instalaci demontovaných dílů).
 34. Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu (Sch 7).
 35. Koberec podlahy vozu ustavte pečlivě do původní polohy a důkladně jej přitiskněte na hrot středící šablony. V označeném místě vrtejte do koberce otvor Ø 6,8 mm.
 36. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením koberce ke krytu zámkové vložky. Po ověření frézujte dle tohoto vodícího otvoru přes koberec otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3).
 37. Na kryt zámkové vložky nasadte dle obr. pryžovou manžetu CF 013.
 38. - 40. Koberec podlahy vozu ustavte do původní polohy a vyfrézovaným otvorem prostrčte kryt zámkové vložky. Následně zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasadte pryžovou manžetu č. 5 (obr. č. 40).
- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.
 - Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.
Františkov 220
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 146
fax: 566 522 157
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

CONSTRUCT CZECH a.s.
Za Mototechnou 2587/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 251 617 247
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: Janoušek M.
Schválil: Pokorný P.