

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT VSL 26-039 - Ford Focus (AT)

Nejprve si vytiskněte kompletní dokumentaci týkající se zámku z internetových stránek www.construct.cz. Dokumenty si pečlivě pročtěte (technologický postup montáže - obrázky a text, sestavu dílů, šablony). Provedte kontrolu balení zámku podle sestavy a seznamte se s jednotlivými díly zámku. Rozdělte si spojovací materiál pro jednotlivé díly zámku. Případné dotazy směřujte na telefonické číslo uvedené níže. Připravte si potřebné nářadí a přikročte podle technologického postupu k montáži zámku:

- 1.-4. Demontujte podle obrázků plastové díly palubové desky pod volantem (kryty, rámečky, vzduchovody ...). Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace.
- 5.-6. Dle obrázků vyřízněte v označeném místě otvor, pro zámkovou část. Otřepy po řezání pečlivě začistěte vhodným nástrojem.
- 7.-9. Na vyznačeném místě demontujte originální matici. Dle obrázků umístěte držák zámku a ve vyznačených místech jej přišroubujte dodávanými zatrhávacími maticemi M8 s podložkami 8,3 VOL OCR. Matice dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
- 10.-14. Dle obrázku umístěte zámkovou část a poté ji zasuňte do pouzdra držáku zámku. Druhý konec zámkové části přišroubujte k plechové příčce. Pro montáž použijte zatrhávací šroub M6 x 15 s podložkou 6,3 VOL OCR a matici M6 s podložkou LOCK. Zámkovou část zajistěte v pouzdru držáku zámku, zatrhávacími šrouby M6 x 12 (6HR - se zápichem). Šrouby dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
- 15.-19. Na volantovou tyč nasadte objímky záchytu a sešroubujte je k sobě, dvěma inbusovými šrouby M8 x 16. Objímky umístěte do výšky držáku zámku. Seřídte vzájemnou polohu objímek a řízení tak, aby při natočení volantu do přímého směru jízdy, bylo vyústění zámkové části (jistící čep) proti oválnému otvoru objímky záchytu. Inbusové šrouby pevně dotáhněte.
Přes otvor se závitem M6 v objímce záchytu, opatrně navrtajte volantovou tyč tak, aby na ní vznikl malý důlek. Pro navrtání důlku použijte vrták Ø 5mm. Po vrtání otvor vyčistěte (vyfoukněte) od vzniklých třísek. Stavěcí šroub M6 x 12 se špičkou potřete lepidlem na závity a našroubujte do objímky záchytu až na doraz, aby se špička stavěcího šroubu zapíchla do vytvořeného důlku na volantové tyči.
20. Ještě jednou ověřte vzájemnou polohu zámkové části, objímky záchytu a řízení. Při natočení volantu do přímého směru jízdy a uzamčení zámkové části, musí jistící čep volně zalézat do oválného otvoru v objímce záchytu. Tímto se aretuje poloha volantu. Po ověření zatrhnete všechny šrouby a matice, upevňující zámkovou část.
- 21.-22. Na držák zámku namontujte díl Segment. Pro montáž použijte zatrhávací šrouby M5 x 15. Šrouby po dotažení zatrhnete.

- 23.-24. Dle obrázku přiložte vrtací šablonu BC 26-039 na demontovaný plastový kryt palubové desky. Otvor v šabloně vyznačí místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtajte otvor Ø 4,1mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením krytu na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8mm. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru vyfrézujte otvor pro kryt vložky. Použijte frézu Ø 39,5mm (BF11+BF03). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.
- 25.-26. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Podle potřeby upravte část tlumícího materiálu. Na kryt zámkové vložky nasadte pryžovou manžetu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplňte řádně Registraci produktu CONSTRUCT (Osvědčení o registraci a záruční list), popřípadě Záruční a servisní knížku.

Poznámka:

Pokud je součástí postupu montáže zámku odpojení akumulátoru vozu, pak mohla v řídicí jednotce vzniknout chybová hlášení. Potom vozidlo připojte na diagnostiku.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny. Připomínky a náměty sdělte, prosím na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.

Františkov 220

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.

Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

www.construct.cz