

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1969 - Citroën C4 SpaceTourer (MT)

Nejprve si vytiskněte kompletní dokumentaci týkající se zámku z internetových stránek www.construct.cz. Dokumenty si pečlivě pročtěte (technologický postup montáže - obrázky a text, sestavu dílů, šablony). Provedte kontrolu balení zámku podle sestavy a seznamte se s jednotlivými díly zámku. Rozdělte si spojovací materiál pro jednotlivé díly zámku. Případné dotazy směřujte na telefonické číslo uvedené níže. Připravte si potřebné nářadí a přikročte podle technologického postupu k montáži zámku:

- 1.-7. Demontujte podle obrázků plastové díly interiéru (kryty, rámečky, panely...) a středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte. Vyjměte také manžetu kolem mechanismu řazení.
- 8.-9. Podle obrázků zhotovte otvor do mechanismu řazení. Nejprve demontujte ze strany spolujezdce, zadní matici ze šroubu mechanismu řazení. Pro označení místa vrtání, připevněte dle obrázku č. 8 vrtací šablonu BC 1717A (na šabloně nejvzdálenější otvor od usazovacího sloupku). Pomocí šablony zhotovte vodící otvor. Vrtací šablonu demontujte. Vodící otvor použijte pro zhotovení otvoru Ø 25mm. Použijte nástroj fréza Ø 25mm (BF28+BF03). Pracujte přesně a opatrně, pouze přes přední plastovou stěnu řazení. Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem. Vzniklé piliny vysajte.
10. Zařízněte tlumící hmotu podle obrázku a dle potřeby při usazení zámkové části na místo.
- 11.-12. Demontujte přední matice ze šroubů mechanismu řazení. Na jejich místa namontujte 6HR sloupky, L=40mm. Sloupky řádně dotáhněte.
- 13.-14. Dle obrázků namontujte zámkovou část. Pro montáž použijte dva zatrhávací šrouby M6 x 15 s podložkami 6,3 VOL OCR a jednu zatrhávací matici M6 s podložkou 6,3 VOL OCR. Zatrhávací šrouby a matici dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
15. Seřídte vzájemnou polohu zámku a řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části, vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu zámkové části (jistícího čepu) a řazení. Při řazení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte šrouby a matici, upevňující zámkovou část.
- 16.-18. Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu SCH7. Středovou konzolu i ostatní díly nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu. Plastové díly podle potřeby a provedení vozu upravte. Hrot šablony označí na středové konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8mm. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor pro kryt vložky. Použijte frézu Ø 39,5mm (BF11+BF03). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

19.-20. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Podle potřeby upravte část tlumícího materiálu. Na kryt zámkové vložky nasadte pryžovou manžetu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení některým uzamčením. Vyplňte řádně Registraci produktu CONSTRUCT (Osvědčení o registraci a záruční list), popřípadě Záruční a servisní knížku.

Poznámka:

Pokud je součástí postupu montáže zámku odpojení akumulátoru vozu, pak mohla v řídící jednotce vzniknout chybová hlášení. Potom vozidlo připojte na diagnostiku.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny. Připomínky a náměty sdělte, prosím na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.

Františkov 220

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.

Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

www.construct.cz