

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1873 - VW Tiguan (AT) Seat Tarraco (AT)

Nejprve si vytiskněte kompletní dokumentaci týkající se zámku z internetových stránek www.construct.cz. Dokumenty si pečlivě pročtěte (technologický postup montáže - obrázky a text, sestavu dílů, šablony). Proved'te kontrolu balení zámku podle sestavy a seznamte se s jednotlivými díly zámku. Rozdělte si spojovací materiál pro jednotlivé díly zámku. Případné dotazy směřujte na telefonické číslo uvedené níže. Připravte si potřebné nářadí a přikročte podle technologického postupu k montáži zámku:

- 1.-20. Demontujte podle obrázků plastové díly interiéru (kryty, rámečky, panely, vzduchovody...) a středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.
- 21.-27. Podle obrázků upravte plastové díly.
28. Plastový kryt řazení podle obrázku namontujte zpět. Pro montáž použijte pouze originální matice ze strany řidiče.
- 29.-31. Podle obrázku zhotovte do plastu řazení otvor Ø24mm pro trubku Zámkové části. Použijte nejprve vrták Ø6,8mm pro navrtání vodícího otvoru. Potom děrovačem otvoru zhotovte otvor. Pracujte opatrně, pouze přes přední stěnu mechanismu řazení. Otřepy začistěte vhodným nástrojem.
- 32.-34. Podle obrázků namontujte dva distanční sloupky. Delší sloupek 100mm namontujte po směru jízdy dopředu. Kratší sloupek 67mm namontujte dozadu. Oba sloupky dobře dotáhněte.
35. Namontujte zpět vzduchovod. Podle potřeby po vyzkoušení vzduchovod - jeho úchyt upravte případně odstraňte.
- 36.-38. Podle obrázků namontujte Zámkovou část. Pro montáž použijte dva zatrhávací šrouby M6 x 18 s podložkami 6,3 VOL OCR. Do kovové vzpěry vrtejte potřebný otvor. Ke kovové vzpěře připevněte zámkovou část šroubem M6 x 30 s podložkou 6,3 VOL OCR a maticí M6 s podložkou Lock. V případě tolerance použijte podložky 6,6 DIN 440 R. Šrouby pevně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
- 39.-41. Seříd'te vzájemnou polohu zámku a řazení. Při navoleném režimu „parking“ (poloha P) a při uzamčení Zámkové části, vysunutý jistící čep aretuje polohu řadicí páky. Při řazení parkovací polohy, či ostatních režimů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu Zámkové části (jistícího čepu) a řazení. Při řazení i uzamykání, nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření funkce zatrhnete šrouby, upevňující Zámkovou část.

- 42.-44. Na kryt zámkové vložky nasadíte středící šablonu SCH26. Středovou konzolu i ostatní díly nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu. Plastové díly podle potřeby a provedení vozu upravte. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8mm. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor pro kryt vložky. Použijte frézu Ø 27mm (BF02+BF03). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.
- 45.-46. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Podle potřeby upravte část tlumícího materiálu. Na kryt zámkové vložky nasadíte pryžovou manžetu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplňte řádně Registraci produktu CONSTRUCT (Osvědčení o registraci a záruční list), popřípadě Záruční a servisní knížku.

Poznámka:

Pokud je součástí postupu montáže zámku odpojení akumulátoru vozu, pak mohla v řídící jednotce vzniknout chybová hlášení. Potom vozidlo připojte na diagnostiku.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny. Připomínky a náměty sdělte, prosím na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.

Františkov 220

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.

Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

www.construct.cz