

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 2004 - Opel Corsa F (MT6)

Peugeot 2008 (MT6) - mechanická ruční brzda

Nejprve si vytiskněte kompletní dokumentaci týkající se zámku z internetových stránek www.construct.cz. Dokumenty si pečlivě pročtěte (technologický postup montáže - obrázky a text, sestavu dílů, šablony). Provedte kontrolu balení zámku podle sestavy a seznamte se s jednotlivými díly zámku. Rozdělte si spojovací materiál pro jednotlivé díly zámku. Případné dotazy směřujte na telefonické číslo uvedené níže. Připravte si potřebné nářadí a přikročte podle technologického postupu k montáži zámku:

- 1.-11. Demontujte podle obrázků plastové díly interiéru (kryty, rámečky, panely, vzduchovody...) a středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte. Demontujte tlumící kryt řazení.
- 12.-13. Odpojte od řadící páky řadící bovden. Na kulový čep řadící páky nasadte dodávané pryžové těsnění (24/10x2). Opět spojte řadící páku s řadícím bovdenem.
- 14.-16. Dle obrázků demontujte na vyznačených místech originální matice. Na jejich místa umístěte podložky 6,6 DIN 440 R (po dvou kusech) a namontujte distanční sloupky 6HR13, L=45mm.
- 17.-18. Dle potřeby (pro montáž zámkové části) odstraňte část pravé stěny mechanismu řazení, viz. obrázek č.17. Dále dle obrázku č.18 odstraňte podle potřeby, část plastové stěny mezi bovdeny. Použijte frézu Ø 25mm (BF28+BF03). Tato úprava je nutná pro montáž dílu Záchyt kolíku. Otřepy po frézování začistěte vhodným nástrojem. Vzniklé piliny vysajte.
19. Seřízněte (odstraňte) pryžové těsnění z bovdenů řazení.
- 20.-23. Dle obrázků namontujte zámkovou část, sloupek vedení TR20x5, L=40mm a záchyt kolíku. Pro montáž použijte zatrhávací šrouby M6 x 45 a M6 x 60 s podložkami 6,3 VOL OCR. Šrouby dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
- 24.-25. Umístěte Kryt bovdenů na řadící bovden a zajistěte jej zatrhávacími šrouby M5 x 8 (inbus se špičkou). Šrouby dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
- 26.-27. Seřídte vzájemnou polohu zámku a řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části, vysunutý jistící čep musí volně procházet okem krytu bovdenů, čímž aretuje polohu řadící páky. Při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu zámkové části s krytem bovdenů (řazením). Při řazení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření funkce zatrhněte všechny šrouby, upevňující mechanické zabezpečení.
- 28.-33. Dle obrázků upravte část středové konzoly a tlumící kryt řazení. Upravený tlumící kryt řazení umístěte zpět na původní místo.

- 34.-36. Středovou konzolu i ostatní díly nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu. Plastové díly podle potřeby a provedení vozu upravte. Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu SCH35. Hrot šablony označí na bočním krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8mm. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor pro kryt vložky. Použijte frézu Ø 30mm (BF43+BF03). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.
- 37.-39. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Podle potřeby upravte část tlumícího materiálu. Na kryt zámkové vložky nasadte pryžovou manžetu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplňte řádně Registraci produktu CONSTRUCT (Osvědčení o registraci a záruční list), popřípadě Záruční a servisní knížku.

Poznámka:

Pokud je součástí postupu montáže zámku odpojení akumulátoru vozu, pak mohla v řídicí jednotce vzniknout chybová hlášení. Potom vozidlo připojte na diagnostiku.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny. Přípomínky a náměty sdělte, prosím na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.

Františkov 220

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.

Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

www.construct.cz