

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 018 PRO VOZY ŠKODA SUPERB II (mechanická převodovka - DVC 800 001)

1. Vyjměte a povysuňte směrem nahoru manžetu s rámečkem řadicí páky.
2. Vyjměte boční plastové kryty panelu střední konzoly.
3. Po obou stranách demontujte označené upevňující šrouby.
4. Pod vyjmutými plastovými kryty rozpojte na obou stranách panelu střední konzoly konektory elektroinstalace.
5. Vyjměte rámeček řazení. Rozpojte konektory elektroinstalace.
6. V přední části střední konzoly demontujte označené šrouby. Vyjměte popelník, odpojte konektor zapalovače.
7. V zadní části střední konzoly vyjměte popelník.
8. Dle obr. vyjměte označený zadní panel, rozpojte konektory elektroinstalace.
9. Demontujte označené šrouby zadního rámečku střední konzoly.
10. Rámeček vyjměte.
11. Vyjměte střední konzolu.
12. Demontujte čtyři originál matice upevňující mechanismus řazení.
13. Na přední dva originál šrouby mechanismu řazení vložte dodávané podložky.
14. Konzolu se zámkovou částí ustavte na šrouby mechanismu řazení.
Upozornění: Při ustavení konzoly se zámkovou částí dbejte na to, aby nedošlo k poškození vodičů elektrické instalace vozu vedoucí v blízkosti mechanismu řazení.
15. Na zadní dva šrouby mechanismu řazení našroubujte zatrhávací matice M6 (nízké), na přední dva šrouby našroubujte zatrhávací matice M6 (prodloužené). **Matice zatím pouze lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!**
Zařaďte zpětný rychlostní stupeň a klíčem uzamkněte řadicí páku. **Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení pohybu řazení!**
Zkontrolujte správné ustavení konzoly se zámkovou částí a všechny zatrhávací matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.
16. Namontujte zpět panel střední konzoly (zapojte svorkovnice) a namontujte všechny zbývající demontované díly kromě pravého bočního plastového krytu. Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu (Sch 26).

17. Boční plastový kryt panelu střední konzoly přiložte pečlivě na původní místo. Po správném ustavení přitlačte boční plastový kryt na středící šablonu. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě zhotovte vrtákem Ø 4,1 mm otvor.
 18. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu panelu střední konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.
 19. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu panelu střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte přes plastový kryt otvor Ø 27 mm (BF 2+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.
 20. - 21. Boční plastový kryt namontujte zpět na původní místo. Plastovou krytku nasadíte na vyčnívající konec krytu zámkové vložky.
 22. Znovu zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.
Samolepící štítek „CONSTRUCT“ nalepte na 5. dveře vozu doprostřed symetricky pod nápis Superb (na přání zákazníka).
Na sklo zadních dveří (směrem ke sloupku) nalepte zevnitř samolepící štítky „CONSTRUCT“. Místa pro nalepení štítků před lepením pečlivě očistěte a odmastěte vhodným čističem.
- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.
 - Vyplňte řádně a čitelně záruční list.
 - Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny.

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.