

# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1415A

1. - 18. Demontujte dle obr. všechny označené díly (kryty, rámečky, panely...) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.
- 19 - 20. Podle obrázku vložte vrták Ø 6,8 mezi žebra plastu řazení a vrtejte otvor. Poté otvor zvětšte frézou Ø 25 mm . Otřepy po frézování pečlivě začistěte a odstraňte.
- 21 - 22. Podle obrázku namontujte zámek řazení. Použijte zatrhávací šrouby M8 (90 a 65 mm) ,podložky Volvo 8,3 mm a podložky 8,4. Šrouby dotáhněte ale nezatrhávejte.
- 23 - 24. Podle obrázku namontujte kryt bovdeny. Použijte zatrhávací šrouby imbus (M6x12). Šrouby lehce dotáhněte ale nezatrhávejte. Vyzkoušejte správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče.  
Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhnete šrouby upevňující kryt bovdeny.
25. Namontujte díl kryt (šroub M6x20 a podložka Volvo 6,3) a zatrhnete zbývající šrouby na zámku a krytu.
26. Upravte plastový díl podle obrázku.
27. Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu (Sch 35). Na vnitřní straně středové konzoly (v místě následného otisku středící šablony) odstraňte dle potřeby část plastového žebra. Středovou konzolu pečlivě ustavte na původní místo. Hrot šablony označí na boční stěně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky).
28. Na označené místo vrtejte otvor Ø 4,1mm. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8mm.
29. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně přes stěnu středové konzoly otvor Ø 30mm (BF43+BF03). Otřepy po frézování pečlivě začistěte. Provedte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasadte pryžovou manžetu .
30. Na táhlu a čepu mechanismu řazení nahraďte dvě originál matice podle obrázku dodávanými zatrhávacími maticemi M8. Matice zatrhnete.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikařím uzamčením.
- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

**Poznámka:**

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.  
Františkov 220  
594 01 Velké Meziříčí  
tel.: 566 522 146  
fax: 566 522 157  
infolinka: 800 194 100  
e-mail: [info@construct.cz](mailto:info@construct.cz)  
<http://www.construct.cz>

CONSTRUCT CZECH a.s.  
Za Mototechnou 2587/1  
155 00 Praha 5 - Stodůlky  
tel.: 251 617 248, 251 616 890  
fax: 251 617 247  
infolinka: 800 194 100  
e-mail: [info@construct.cz](mailto:info@construct.cz)  
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: J.Zapletal  
Schválil: P.Pokorný