

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 2038 - VW Caddy (AT) - spínací skříňka

Nejprve si vytiskněte kompletní dokumentaci týkající se zámku z internetových stránek www.construct.cz. Dokumenty si pečlivě pročtěte (technologický postup montáže - obrázky a text, sestavu dílů, šablony). Provedte kontrolu balení zámku podle sestavy a seznamte se s jednotlivými díly zámku. Rozdělte si spojovací materiál pro jednotlivé díly zámku. Případné dotazy směřujte na telefonické číslo uvedené níže. Připravte si potřebné nářadí a přikročte podle technologického postupu k montáži zámku:

Před začátkem montáže uveďte vozidlo do režimu „Parking“.

- 1.-14. Demontujte podle obrázků plastové díly interiéru (kryty, rámečky, panely, el. ovládací panely...) a středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál a rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.
- 15.-19. Demontujte plastový držák středové konzoly a uprav dle obrázků / dle potřeby /, namontujte zpět a upevněte na originální levý šroub dle obr., použij originální matici.
- 20.-25. Povolte dvě zbývající zadní matice. Na zadní dva originální šrouby nasadte dvě podložky pr. 6 s-1,6 dle obr. 21. Dle obrázku 22 nasadte 3 distanční sloupky, na které upevněte držák zámku námi dodávanými maticemi M6, dotáhněte, **nezatrhávejte !**
- 26.-28. Zámkovou část připevněte k držáku zámku zatrhávacími šrouby M6 x 12 GLUE pod šrouby umístěte podložky 6,3 VOL OCR. Šrouby dotáhněte, ale ještě **nezatrhávejte**. Několikrát vyzkoušejte, zda jde zámek zamknout (otočení klíče o celých 180°), po ověření funkčnosti zámku zatrhnete šrouby.
- 29.-33. Na bočním plastu dle obr. 31 odstraňte žebrování. Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu SCH38. Středovou konzolu i ostatní díly nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu. Z vnější strany středové konzoly, v místě středící šablony, zatlačte. Hrot šablony označí na středové konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzole na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8mm. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzole na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor pro kryt vložky. Použijte frézu Ø 27mm (BF02+BF03). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

Montáž elektroinstalace provádějte vždy při vypnutém zapalování!

- 34.-46. Dle obrázků 34. - 43. demontujte plasty kolem volantu a pod ním. Z konektoru spínací skříňky přerušte žlutočervený vodič. Mezi přerušený vodič připojte kabelový svazek zámkové části dle obr. 45. a 46. Dle obr. 44. upevněte kabelový svazek zámkové části k originálnímu svazku pod volantem. Po uzamčení zámkové části musí dojít k odpojení spínací skříňky, takže nelze zapnout zapalování ani nastartovat vozidlo. Při odemčení zámkové části několikrát vyzkoušejte funkci spínací skříňky (2x až 3x).

47.-49. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Podle potřeby upravte část tlumícího materiálu. Na kryt zámkové vložky nasadte plastovou krytku CF018. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplňte řádně Registraci produktu CONSTRUCT (Osvědčení o registraci a záruční list), popřípadě Záruční a servisní knížku.

Podrobně seznamte majitele vozidla (uživatelé) s funkcí a užíváním mechanického zabezpečení.

- 1. Mechanické zabezpečení zamykat pouze v poloze P „Parking“.***
- 2. Při uzamčeném mechanickém zabezpečení nelze zapnout zapalování ani nastartovat vozidlo.***
- 3. Mechanické zabezpečení lze uzamknout pouze při vypnutém vozidle a při zařazené poloze P „Parking“.***

Poznámka:

Pokud je součástí postupu montáže zámku odpojení akumulátoru vozu, pak mohla v řídicí jednotce vzniknout chybová hlášení. Potom vozidlo připojte na diagnostiku.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny. Připomínky a náměty sdělte, prosím na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.

Františkov 220

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.

Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

www.construct.cz