

# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 2066 - Renault Kangoo (MT)

Nejprve si vytiskněte kompletní dokumentaci týkající se zámku z internetových stránek [www.construct.cz](http://www.construct.cz). Dokumenty si pečlivě pročtěte (technologický postup montáže - obrázky a text, sestavu dílů, šablony). Proveďte kontrolu balení zámku podle sestavy a seznamte se s jednotlivými díly zámku. Rozdělte si spojovací materiál pro jednotlivé díly zámku. Případné dotazy směřujte na telefonické číslo uvedené níže. Připravte si potřebné nářadí a přikročte podle technologického postupu k montáži zámku:

- 1.-19. Demontujte podle obrázků plastové díly interiéru (kryty, rámečky, panely, vzduchovody...) a středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte. Demontujte vnitřní plastový držák středové konzoly a označený spojovací materiál.
- 20.-21. Odpojte od řídící páky bovden a vložte 2 ks dodávaných pryžových podložek dle obrázku 21.
- 22.-25. Na bovden řazení nasadte kryt bovdeny, zařaďte zpátečku a pomocí vrtáku Ø 6,8 mm provrtejte plastovou část konzoly řazení, směrem proti záchyty oka. Poté profrézujte frézou Ø 25 mm otvor.
- 26.-28. Dle obrázku demontujte dva originální šrouby řazení a odstraňte část plastové výztuhy konzoly řazení u spodního šroubu.
- 29.-31. Dle obrázků na originální šrouby nasadte námi dodávané podložky Ø 6,6 mm a na ně našroubujte distanční sloupky / L30mm na horní šroub a L 35mm na spodní šroub /.
- 32.-37. Zámkovou část umístěte dle obrázků a upevněte námi dodávanými šrouby a maticemi, zámkovou část dotáhněte, ale zatím nezatrhávejte!!! Seřídte vzájemnou polohu zámku a řazení. Při zařazením zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části, Při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů / v odemčeném stavu/ nesmí docházet ke kontaktu zámkové části s krytem bovdeny / řazením /. Při řazení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Pokud dochází ke kontaktu krytu bovdeny s kulisou řazení použijte rotační pilník a upravte dle obrázku číslo 32. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření funkce zatrhněte všechny šrouby a matice, upevňující zámkovou část.
- 38.-39. Vyvrtejte dle obrázku orientační otvor poté usadte vnitřní držák plastu zpět na místo a ověřte správnost otvoru. Poté vyfrézujte frézou Ø 39,5 mm a přišroubujte zpět namísto.
- 40.-42. Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu SCH38. Středovou konzoly i ostatní díly, nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením plastového krytu na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm. Znovu ověřte správnost

zhotoveného otvoru přiložením plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor pro kryt vložky. Použijte frézu Ø 27mm (BF02+BF03). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

- 43.-45. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Podle potřeby upravte část tlumícího materiálu. Na kryt zámkové vložky nasadte pryžovou manžetu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikařím uzamčením. Vyplňte řádně Registraci produktu CONSTRUCT (Osvědčení o registraci a záruční list), popřípadě Záruční a servisní knížku.

Poznámka:

Pokud je součástí postupu montáže zámku odpojení akumulátoru vozu, pak mohla v řídicí jednotce vzniknout chybová hlášení. Potom vozidlo připojte na diagnostiku a chybová hlášení smažte.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny. Přípomínky a náměty sdělte, prosím na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.

Františkov 220

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.

Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: [info@construct.cz](mailto:info@construct.cz)

[www.construct.cz](http://www.construct.cz)

