

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1411

1. - 19. Demontujte a vyjměte označené díly (kryty, panely) přístrojové desky. Rozpojte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace vozu.
20. Dle obr. vrtejte v označeném místě otvor Ø 6,8mm.
21. Dle zhotoveného otvoru frézujte přes plastový kryt otvor Ø 46mm (BF 5+8).
22. V místě upevnění zámkové části (viz obr. 30) odstraňte dle potřeby označenou část plastového krytu. Vzniklé otřepy po vrtání, frézování apod. pečlivě odstraňte (platí pro celou montáž mechanického zabezpečení).
23. Ze strany řidiče přiložte dle obr. vrtací šablonu (BC 1411) k boční stěně kulisy řazení. Zařaďte polohu parking a dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 4,1 mm. Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.
24. Do převrtaného otvoru vložte stopku frézy Ø 25mm (BF28+BF03) a opatrně odfrézujte pouze plastový nálitok (žebro) kulisy řazení. Do stěny kulisy řazení nefrézujte!
25. Otvor ve stěně kulisy řazení převrtejte na Ø13 mm.
26. V případě potřeby odstraňte zavazující část plastového nálitku (žebra) kulisy řazení. Následná instalace zámkové části nesmí být nijak omezena.
27. Demontujte označený originál šroub M6.
28. Demontujte označené originál šrouby M8
29. Zámkovou část připevněte dle obr. na místa demontovaných originál šroubů M8. Pro spojení použijte dva zatrhávací šrouby M8 x 35 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.
30. Označený úchyt zámkové části připevněte na místo demontovaného originál šroubu M6. Pro spojení použijte dodávaný zatrhávací šroub M6 x 40 (s podložkou).
Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Po ověření zatrhnete všechny tři zatrhávací šrouby zámkové části. Na původní místo v interiéru vozu připevněte upravený vnitřní plastový kryt.
31. Dodávaný kryt (Kryt CF 1411) vložte dle obr. do označených míst v prolisech kulisy řazení. Dle úchytů krytu vrtejte do kulisy řazení čtyři otvory Ø 4,1mm.
32. - 33. Kryt ke kulise řazení připevněte pomocí dodávaných pevnostních nýtů.
34. Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu (Sch 35).

35. Kryt přístrojové desky přiložte na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastovém krytu přístrojové desky místo pro zhotovení otvoru. Vzhledem k širší stěně plastového krytu je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při vrtání a frézování otvoru pro zámkovou část. Ve stanoveném místě vyvrtejte z vnitřní strany plastového krytu otvor Ø 4,1mm.
36. Zhotovený otvor v plastovém krytu pečlivě zkontrolujte a následně převrtejte na Ø 6,8mm.
37. Znovu velmi důkladně zkontrolujte požadovanou polohu zhotoveného otvoru. Po ověření správné polohy frézujte opatrně (dle tohoto otvoru) přes stěnu plastového krytu přístrojové desky otvor Ø 30mm (BF43+BF03). Vzniklé otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.
38. Všechny demontované díly zkompletujte a namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasadte pryžovou manžetu č. 6.
- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.
 - Vyplňte řádně a čitelně záruční list.
 - Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.
Františkov 220
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 146
fax: 566 522 157
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

CONSTRUCT CZECH a.s.
Za Mototechnou 2587/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 251 617 247
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: Janoušek M.
Schválil: Michal P.