

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT PCF 2069 Subaru Crosstrek (AT)

- 1.-09. Demontujte podle obrázku plastové díly interiéru (kryty, rámečky, panely, vzduchovody...) a středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.
10. Povolte originál šrouby na kulise řazení.
- 11.-12. Podle obrázku upravte výztuhy na kulise řazení, dle potřeby frézku zbruste otvor v kulise.
- 13.-15. Podle obrázků namontujte díl držák zámku. Šrouby dotáhněte ale ještě nezatrhávejte. Vyzkoušejte přiložením zámku zda nepřichází ke kontaktu zámku a kulisy řazení, a až pak zatrhnete držák zámku.
- 16.-17. Podle obrázků použijte dodávanou podložku a namontujte zámkovou část. Šrouby dotáhněte ale ještě nezatrhávejte.
- 18.-19. Při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu s jinou částí zámku, či mechanismu řazení. Při řazení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhnete všechny šrouby upevňující zámkovou část. Elektrickou instalaci přivažte k zámkové části pomocí dodávané stahovací pásce.
- 20.-23. Na kryt zámkové vložky nasadíte středící šablonu (Sch 35). Upravte podle obrázku výztuhy na středové konzole a nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor Ø 30 mm (BF43+BF03). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.
- 24.-26. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasadíte pryžovou manžetu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.
Františkov 220
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 146
fax: 566 522 157
infolinka: 800 194 100

CONSTRUCT A&D, a.s.
Za Mototechnou 2587/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 251 617 247
infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>

Vypracoval: A.Hrotík.
Schválil: D. Ženata

e-mail: info@construct.cz
<http://www.construct.cz>