

**TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE  
MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ  
CONSTRUCT CF 09/C PRO VOZY  
ŠKODA FABIA (od 11/1999-) nahrazuje CF 09/A  
(mechanická převodovka - řazení lanovody)  
(DVC 400 001)**

1. Uvolni manžetu okolo páky řazení. Vyjmi přední popelník.
2. Demontuj tři označené šrouby.
3. Vyjmi plastový rámeček střední konzoly. Rozpoj konektor elektrické instalace (osvětlení popelníku).
4. Vyjmi těleso zadního popelníku. Demontuj dva označené šrouby.
5. Dle obrázku demontuj plastový kryt před ruční brzdou. Rozpoj konektor elektrické instalace (zapalovač).
6. Odstraň střední konzolu vysunutím k zadním sedadlům.
7. Povol čtyři matice M8 upevňující mechanismus řazení.
8. Nasaď konzolu se zámkovou částí na dva přední a dva zadní šrouby mechanismu řazení. Upevni ji pomocí čtyř dodávaných matic M8. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení otočný segment aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení ani kontaktu konzoly případně otočného segmentu s řadící pákou (při kolizi využít vůle uložení konzoly na šroubech řazení – tj. posunout od páky). Po ověření bezchybné funkce zatrhni čtyři matice M8.
9. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).
10. Ustav pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na střední konzole bod pro zhotovení otvoru. Dle obrázku zhotov v označeném bodě vrtákem Ø 4,1 mm otvor.
11. Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.
12. Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj na demontované střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé ořepy po frézování pečlivě začisti.
13. Zkompletuj všechny demontované díly, včetně rozpojených konektorů elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.
  - Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.
  - Vyplň řádně a čitelně záruční list.
  - Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny.
- Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod.

Vypracoval: Janoušek  
Schválil: Ing. Motáček