



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Pozn.: panel s přepínačem pro deaktivaci spolujezdcova airbagu neodpojujte



10



11



12




13



14




15



16



17




18



Děrovač Ø 24mm
(BF40+BF39)

19



20a




Dle potřeby odfrézujte část plastového
nálitku. Odfrézovaná část cca 2mm, z
důvodu průchodu jistícího čepu


20b



21




22




23



24




25a



25b



26



27



28



29



30



31



32

